

# Load Distribution

## نسألكم الدعاء

IF you download the Free **APP. RC Structures**  on your smart phone or tablet, you will be able to play illustrative movies For any paragraph that has a QR code icon 

اذا حملت تطبيق **RC Structures**  على تليفونك المحمول او اللوح السطحي ستستطيع أن تشغل أفلام شرح للمقاطع التي تحتوى على رمز 

### Load Distribution. Table of Contents.


Introduction. ....	Page 2
Types of Slabs. ....	Page 3
Load Distribution Pattern For Slabs. ....	Page 5
Calculation of loads on Beams. ....	Page 12
o.w. of the beam. ....	Page 13
Weight of walls. ....	Page 16
Loads From slab. ....	Page 17
Beams with more than one span. ....	Page 44
3 sided slabs. ....	Page 46
Slabs with external angels. ....	Page 50
Parapet rested on slabs. ....	Page 52
Max-Max B.M.D. ....	Page 58
Inclined Slabs. ....	Page 95
Reaction of Continuous Beams. ....	Page 118
Sectional Elevation Load Dist. ....	Page 121
Sky Light. ....	Page 122
Post & Tie. ....	Page 149
Miscellaneous Examples on Load Distribution. ....	Page 157

# Introduction.



أى حمل موجود فى منشأ ينتقل إلى البلاطه و منه إلى الكمرات و منه إلى الأعمده و منه إلى القواعد و منه إلى الأرض .

\* الحمل ← البلاطه ← الكمرات ← الأعمده ← القواعد ← الأرض .



من البلاطه للكمره ← من الكمره للعمود ← من العمود للقاعده

∴ لكى نصمم البلاطات يجب أن نحدد الحمل الواقع عليها .

و لكى نصمم الكمرات يجب أن نحدد الحمل الواقع عليها من البلاطات .

و لكى نصمم الأعمده يجب أن نحدد الحمل الواقع عليها من الكمرات .

و لكى نصمم القواعد يجب أن نحدد الحمل الواقع من الأعمده .

و معنى ال **Load Distribution** هو توزيع الأحمال من البلاطه إلى الكمرات و ذلك لكى نستطيع أن نحدد الأحمال الواقعه على كل كمره لكى نرسم لها ال **S.F.D.** و **B.M.D.** و عن طريق ال **S.F.D.** و **B.M.D.** نستطيع أن نصمم الكمره ( أى أن نعرف أبعادها و نحدد تسليحها ) .


ما سنتناوله فى هذا الملف هو توزيع الاحمال  
للبلاطات الـ **Solid Slabs** فقط و ليس أى نوع آخر  
من البلاطات .

## Types of Slabs. أنواع البلاطات


يتم تقسيم البلاطات على حسب الاتجاهات التى يسير فيها الحمل .

### ① One Way Solid Slab.

الـ **One Way Slab** هى عبارة عن بلاطه يسير فيها الحمل فى إتجاه واحد فقط .




**After Loading**




**Before Loading**

### ② Two Way Solid Slab.

الـ **Two Way Slab** هى عبارة عن بلاطه يسير فيها الحمل فى الإتجاهين .




**Before Loading**



**Before Loading**


### ③ Cantilever Solid Slab.

ال **Cantilever Slab** هي عبارة عن بلاطة محمولة على كمره واحده .



### ④ Irregular Solid Slabs.

ال **Irregular Slabs** هي بلاطات أشكالها غير منتظمة (أي ليست مستطيلة او مربعة) .





# Load Distribution Pattern For Slabs.

توزيع أحمال البلاطات على الكمرات هي طريقه معقده للغاية  
و تعتمد على عوامل كثيره أهمها :

- ١- نسبة أبعاد البلاطة لبعضها و استمراريته في الاتجاهين **(r) rectangularity**
- ٢- حاله ارتكاز البلاطة على الكمره (مصبوبين معاً أم لا) .
- ٣- نسبة تخانه البلاطة الى الكمره **relative stiffness** .
- ٤- تفاصيل التسليح بين البلاطة و الكمره **hinged or rigid joint** .
- ٥- توزيع الاعمده و طريقه اتصالها مع الكمرات و البلاطات .

و للتسهيل سيتم توزيع أحمال البلاطات على الكمره حسب الشكل النهائي  
المتوقع لانهايا بالبلاطة (**Yield Line Theory**)

## ① One Way Slab.

المحمولة على كمرتين متوازيتين فقط

لتوزيع ال **Load** على الكمرات يتم عمل خط في منتصف البلاطة موازي للكمرتين .

المحمولة على ٤ كمرات

لتوزيع ال **Load** على الكمرات يتم عمل خط في منتصف البلاطة موازي للكمرتين الاطول .

## ② Two Way Slab.

لتحديد الحمل الذي تحمله كل كمره على حده يتم تنصيف الزوايا بين الكمرات

## ③ Irregular Slab.



لتحديد الحمل الذي تحمله كل كمره على حده يتم تنصيف الزوايا بين الكمرات

## ④ Cantilever Slab.

لان البلاطة ال **Cantilever** محمولة بالكامل على الكمره  
فلا يوجد توزيع للاحمال انما البلاطة كلها محمولة على نفس الكمره


# 1-For Rectangular Slabs rested on 2 parallel Beams.

البلاطات المستطيلة المحمولة على كمرتين متوازييتين .



البلاطة المحمولة على كمرتين متوازييتين تكون دائما **One Way**

و لتوزيع ال **Load** على الكمرات يتم عمل خط في منتصف البلاطة موازي للكمرتين .



## 2-For Rectangular Slabs rested on 4 Beams.

البلاطات المستطيلة المحمولة على ٤ كمرات

البلاطات المحمولة على أربع كمرات ممكن أن تكون **one way** أى الحمل يسير فى اتجاه واحد أو ممكن أن تكون **Two way** أى الحمل يسير فى الاتجاهين .  
و لتحديد اذا كانت البلاطة **one way or Two way** نحسب معامل استطالة البلاطة ( $\gamma$ )




**معامل استطالة البلاطة**  $\gamma$  Degree of rectangularity.

$$\gamma = \frac{m L}{m' L_s}$$

$L$  ---- الطول الكبير للبلاطة

$L_s$  ---- الطول الصغير للبلاطة

$m, m'$  are Factors depend on the Continuity of the slab strip.

the strip			
$m$ or $m'$	1.0	0.87	0.76

IF  $\gamma > 2.0$   $\therefore$  the Slab is **One way slab**.


الحمل كله يسير فى اتجاه واحد فقط هو الاتجاه القصير (الموجود فى أسفل فى المقام) .

IF  $\gamma \leq 2.0$   $\therefore$  the Slab is **Two way slab**. الحمل يسير فى الاتجاهين

Example.

$$\gamma = \frac{0.76 (8.0)}{1.0 (3.60)} = 1.68 < 2.0$$


**Two way**



Example.

$$\gamma = \frac{1.0 (7.0)}{0.87 (3.60)} = 2.23 > 2.0$$

**One way**




$$\gamma = \frac{L}{L_s}$$




فى هذا الملف للتسهيل سنعتبر

$$\frac{L}{L_s} \leq 2.0$$


الحمل يسير فى الاتجاهين *Two way*




لتحديد الحمل الذى تحمله كل كمره على حده يتم تنصيف الزوايا بين الكمرات




$\frac{L}{L_s} > 2.0$  *One way* نعتبر الحمل يسير فى الاتجاه القصير فقط




عند تصنيف الزوايا بين الكمرات  
سيظهر أن الكمره الطويله تحمل نسبته كبيره جدا من الحمل  
و الكمره القصيره تحمل جزء قليل جدا من الحمل  
لذا نعتبرها بلاطه *One way* فى الاتجاه الاقصر فقط .







توزيع الحمل فى البلاطات ال *One way* ذات ال ٤ كمرات  
يكون بعمل خط موازى للكمرتين الاطول .



### 3- For Cantilever Slabs .




لان البلاطه الـ **Cantilever** محموله بالكامل على الكمره  
فلا يوجد توزيع للاحمال انما البلاطه كلها محموله على نفس الكمره



## 4-For Irregular Slabs .

لتحديد الحمل الذي تحمله كل كمره على حده يتم تنصيف الزوايا بين الكمرات






# Calculation of loads on Beams.



لكى نصمم الكمره لاحقا يجب أن نرسم أولاً **B.M.D. & S.F.D.** و لكى نرسم **B.M.D. & S.F.D.** يجب أولاً أن نحسب قيمه  $(w)$  .  
حيث  $(w)$  هى الحمل الموجود على الكمره فى المتر الطولى الواحد .



$w = \text{o.w. of the beam} + \text{Weight of the wall} + \text{Weight From the slab.}$

$$w = \text{o.w.}_{(\text{beam})} + \text{walls} + \text{Slabs} = \checkmark \text{ kN/m}$$

أى أن الوزن الواقع على متر طولى من الكمره يتكون من ثلاث أشياء :

① **o.w. of the beam.**

١- وزن الكمره نفسها . (وزن متر طولى من الكمره) .

② **Weight of walls.**


٢- وزن الحوائط التى تحملها الكمره . (وزن متر طولى من الحائط) .

③ **Loads From the slab.**

٣- وزن البلاطه الواقع على الكمره . (وزن البلاطه المحمول على متر طولى من الكمره) .

# ① o.w. of the beam (own weight)

نحسب وزن الكمره فى المتر الطولى




$$\text{Density of R.C. } (\delta_c) = 25 \text{ kN/m}^3$$

$$\begin{aligned} O.W._{(beam)} &= \text{Volume} * \text{Density} \\ &= [(b)(t - t_s)(1.0)] * \delta_c \end{aligned}$$

$$O.W._{(beam)} = (b)(t - t_s) \delta_c \text{ kN/m}$$

و لكن للتسهيل و فى نفس الوقت *more safe*  
سنأخذ وزن المتر الطولى من الكمره

$$O.W._{(beam)} = (b)(t) \delta_c$$



١- إذا كانت أبعاد الكمره معروفه  $(b * t)$

Example.

$$(250 * 600) \rightarrow b = 250 \text{ mm} = 0.25 \text{ m}, \quad t = 600 \text{ mm} = 0.60 \text{ m}$$

نحسب وزن المتر الطولى كما سبق :

$$O.W._{(beam)} = (b) (t) \delta_c = (0.25) (0.60) (25) = 3.75 \text{ kN/m}$$

Example.




٢- لو الوزن معطى مباشره ( تم فرضه ) :

$$\text{Take } O.W._{(beam)} = 3.0 \text{ kN/m}$$

و فى هذه الحاله لا نحسب قيمه ال  $O.W.$  بل نأخذ القيمه المُعطاه مباشره .

٣- من الممكن ان تكون ابعاد الكمره غير معطاه فنفرضها كالتالى :

$$\text{Take } b = 250 \text{ mm}$$


Type of beam	Thickness (t)
Simple Beam 	$t = \frac{L}{10}$
Continuous Beam 	$t = \frac{L_{bigger}}{12}$
Beam with Cantilever 	$t = \left. \begin{array}{l} \frac{L_1}{12} \\ \frac{L_c}{5} \end{array} \right\} \text{الأكبر}$

و تقرب  $(t)$  لأقرب ٥٠ مم بالزيادة .

و أقل  $(t)$  للكمرة = ٤٠٠ مم ( ٤٠ سم )  $t_{min} = 400 \text{ mm}$

## Example.

Estimate the thickness of the beams.



$$\underline{\underline{B_1}} \quad t_1 = \frac{4}{10} = 0.40 \text{ m}$$


$$\underline{\underline{B_2}} \quad t_2 = \frac{3}{10} = 0.3 \text{ m} < 0.40 \text{ m} \therefore t_2 = 0.4 \text{ m}$$

$$\underline{\underline{B_3}} \quad t_3 = \frac{6}{10} = 0.60 \text{ m}$$

$$\underline{\underline{B_4}} \quad t_4 = \frac{5}{12} = 0.416 \text{ m} = 0.45 \text{ m}$$

$$\underline{\underline{B_1}} \quad t_1 = \frac{5}{10} = 0.50 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \underline{\underline{B_2}} \quad t_2 &= \frac{5}{12} = 0.416 \text{ m} \\ &\quad \frac{2}{5} = 0.40 \text{ m} \\ &= 0.416 \text{ m} = 0.45 \text{ m} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} t_2 &= \frac{5}{12} \\ &\frac{2}{5} \end{aligned}} \right\}$$



But  $B_1$  supported on  $B_2$

$\therefore$  Take  $t_2 = t_1 = 0.50 \text{ m}$

## ② Weight of walls.


### وزن الحائط في المتر الطولي

- ١- إذا كان المعطى هو  $(\delta_w = \checkmark kN/m^3)$  أى كثافته الحائط .

$$\delta_w = \checkmark kN/m^3$$

$$\begin{aligned}(w)_w &= Volume * Density \\ &= (b * h_w * 1.0) \delta_w \\ &= \checkmark kN/m\end{aligned}$$

$$(w)_w = b * h_w * \delta_w$$



- ٢- إذا كان المعطى هو  $(\delta_w = \checkmark kN/m^2)$  أى وزن المتر المربع من الحائط .


$$\delta_w = \checkmark kN/m^2$$

$$(w)_w = h_w * \delta_w$$

$$\delta_w = \checkmark kN/m^2$$

ملحوظه

إذا لم تكن قيمة  $\delta_w$  معطاه فسنفرض ان ال *plan* المعطى هو للدور الاخير اى ان كمراته لا تحمل فوقها حوائط و بالتالى سنأخذ وزن الحوائط فى هذه الحاله تساوى **Zero**



### ③ Loads From slab.


حمل البلاطه يذهب إلى الكمره .

و توزيع هذا الحمل يتوقف على نوع البلاطه و عدد الكمرات .

و لكي نحسب حمل البلاطه الزاهب إلى الكمره

يجب أولاً أن نحدد الحمل على متر مربع من البلاطه و يسمى  $(w_s)$

و هذا الحمل يتكون من ثلاثة أشياء :



#### ④ Own Weight of the slab. (o.w.)

نحسب وزن البلاطه لـ ١م<sup>٢</sup> فقط

$$(o.w.)_{slab} = Volume * Density$$

$$= (t_s * 1.0 * 1.0) \delta_c = \checkmark kN/m^2$$

$$(o.w.)_{slab} = t_s * \delta_c \quad (kN/m^2)$$

ملحوظه وحدات الـ  $t_s$  بالمتر

## (b) Floor Cover. (F.C.)

هو وزن الأرضيه + الرمل .

و يتوقف على نوع الأرضيه ( خشب باركيه أو بلاط أو سيراميك ..... ألخ ) .

و إذا لم يذكر أى معلومات عن نوع الأرضيه نأخذ  $F.C. = 1.50 \text{ kN/m}^2$

## (c) Live Load. (L.L.)

و هى الأحمال الحيه التى ممكن أن تتحرك أو يتغير مكانها

مثل ( الناس أو الأثاث ..... ألخ )

و تختلف قيمه الأحمال الحيه حسب إختلاف إستعمال المنشأ و هى كالاتى :

مبنى سكنى  $L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$  ←

مبنى إدارى أو مدرسه  $L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$  ←

سينما أو مسرح  $L.L. = 5.0 \text{ kN/m}^2$  ←

مكتبه أو مخزن  $L.L. = 10.0 \text{ kN/m}^2$  ←

فى البيوت السكنيه غالباً يكون  $L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$

Load of  $1.0 \text{ m}^2$  of the slab. ( $w_s$ )

( $w_s$ ) هى الوزن الواقع على  $1 \text{ m}^2$  من البلاطه


$$w_s = D.L. + L.L. = (o.w. + F.C.) + L.L. \\ = (t_s * \delta_c + F.C.) + L.L.$$

$$w_s = t_s * \delta_c + F.C. + L.L. \quad (\text{kN/m}^2)$$



- بعد تحديد وزن البلاطة في المتر المربع  $w_s$ .
- نحدد حمل البلاطة الواقع على الكمره .
- حيث يتوقف هذا الحمل على نوع البلاطة و عدد الكمرات .

## ① Cantilever Slab.




∴ الحمل على المتر المربع من البلاطة  $w_s$

∴ الكمره تحمل طول من البلاطة  $L_c$

∴ الوزن على المتر الطولى من الكمره  $w$

$$w = 0. w_{(beam)} + walls + w_s L_c \text{ kN/m}$$



## ② One Way Slab.


ال **One Way Slab** هي عبارة عن بلاطه يسير فيها الحمل في اتجاه واحد فقط.

• يوجد نوعان للبلاطات ال **One Way**


### Ⓐ Two beams only.

#### 1- (Long Direction)

∴ الكمره تحمل طول من البلاطه =  $\frac{L}{2}$




$$w = o.w.(beam) + walls + w_s \frac{L}{2} \text{ kN/m}$$




#### 2- (Short Direction)

∴ الكمره تحمل طول من البلاطه =  $\frac{L_s}{2}$



$$w = o.w.(beam) + walls + w_s \frac{L_s}{2} \text{ kN/m}$$




## ⑥ Four beams.

شرط لكي تكون البلاطة **One Way Slab**

$$\frac{L}{L_s} > 2.0 \quad \text{و بها ٤ كمرات يجب أن يكون}$$


$L$  = Longer Length

$L_s$  = Shorter Length




$B_1$  الكمره تحمل طول  $\frac{L_s}{2}$  من البلاطة

$$W = o.w. (beam) + walls + W_s \frac{L_s}{2} \quad kN/m$$




$B_2$  الكمره لا تحمل أى شئ من البلاطة

$$W = o.w. (beam) + walls \quad kN/m$$




### ③ Two Way Slab.




البلاطات الـ *Two way* تكون محموله على ٤ كمرات

$$\frac{L}{L_s} \leq 2.0 \text{ و يجب أن يكون}$$

و يذهب الحمل على شكل مثلث إلى الكمره القصيره .  
و على شكل شبه منحرف إلى الكمره الطويله .



***B<sub>2</sub> Triangle***



***B<sub>1</sub> Trapezoid***

لان فى البلاطات ال **Two way** يكون الحمل على الكمرات غير منتظم

فسيكون رسم ال **B.M.D.** و ال **S.F.D.** صعب جدا


و لاننا فى تصميم الكمرات نصمم على اكبر قيمه لل **moment** و اكبر قيمه لل **shear**  
و لا نهتم بباقى شكل ال **B.M.D.** و ال **S.F.D.**

لذا سيتم حساب اكبر قيمه **moment** و اكبر قيمه لل **shear** عن طريق حمل تخيلى  
منتظم (لتسهيل الحسابات) و مكافئ للحمل الاصلى (اى سيكون اكبر قيمه **shear** له  
تساوى اكبر قيمه **shear** للشكل الاصلى و اكبر قيمه **moment** له تساوى اكبر  
قيمه **moment** للكل الاصلى)

و ذلك باستخدام معامل **C<sub>a</sub>** لتحديد اكبر قيمه لل **shear**  
و معامل **C<sub>e</sub>** لتحديد اكبر قيمه لل **moment**

\* لتحديد قيم ال **C<sub>a</sub>**


نساوى **Reaction** الحمل الاصلى **R<sub>1</sub>** بـ **Reaction** الحمل المكافئ **R<sub>2</sub>**



$$R_1 = R_2 \rightarrow C_a = \checkmark$$

\* لتحديد قيم الـ  $C_e$

نساوي  $moment$  الحمل الاصلى  $M_1$  بـ  $moment$  الحمل المكافىء  $M_2$



$$M_1 = M_2 \rightarrow C_e = \checkmark$$

ملحوظة . فى الكود المصرى قيمه  $C_\alpha$  للـ  $Trapezoid$  تسمى  $\beta$


و قيمه  $C_e$  للـ  $Trapezoid$  تسمى  $\alpha$

**Code Table (6-6)**

$L \backslash L_s$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
$\alpha$	0.667	0.725	0.769	0.803	0.830	0.853	0.870	0.885	0.897	0.908	0.917
$\beta$	0.500	0.554	0.582	0.615	0.642	0.667	0.688	0.706	0.722	0.737	0.750

# Triangular Load on Simple Span.

## ① Load For Shear.




$$R_1 = \frac{\text{Total Load}}{2} = \frac{(\frac{1}{2}) * w * L_s}{2} = \frac{w * L_s}{4}$$

$$R_2 = \frac{(C_a * w) * L_s}{2}$$

$$\therefore R_1 = R_2 \quad \therefore \frac{w * L_s}{4} = \frac{(C_a * w) * L_s}{2} \longrightarrow \boxed{C_a = \frac{1}{2}}$$

## ② Load For Moment.



$$R = \frac{\text{Total Load}}{2} = \frac{(\frac{1}{2}) * w * L_s}{2} = \frac{w * L_s}{4}$$

$$M_1 = R * \frac{L_s}{2} - R * \frac{L_s}{6} = R * \frac{L_s}{3} = \frac{w * L_s}{4} * \frac{L_s}{3} = \frac{w * L_s^2}{12}$$


$$M_2 = \frac{(C_e * w) * L_s^2}{8}$$

$$\therefore M_1 = M_2 \quad \therefore \frac{w * L_s^2}{12} = \frac{(C_e * w) * L_s^2}{8} \longrightarrow \boxed{C_e = \frac{2}{3}}$$



# Triangular Load with equal angles.

## ① Load For Shear.




$$R_1 = \frac{\text{Total Load}}{2} = \frac{(1/2) * w * L}{2} = \frac{w * L}{4}$$

$$R_2 = \frac{(C_a * w) * L}{2}$$

$$\therefore R_1 = R_2 \quad \therefore \frac{w * L}{4} = \frac{(C_a * w) * L}{2} \longrightarrow \boxed{C_a = \frac{1}{2}}$$

## ② Load For Moment.



$$R = \frac{\text{Total Load}}{2} = \frac{(1/2) * w * L}{2} = \frac{w * L}{4}$$


$$M_1 = R * \frac{L}{2} - R * \frac{L}{6} = R * \frac{L}{3} = \frac{w * L}{4} * \frac{L}{3} = \frac{w * L^2}{12}$$

$$M_2 = \frac{(C_e * w) * L^2}{8}$$

$$\therefore M_1 = M_2 \quad \therefore \frac{w * L^2}{12} = \frac{(C_e * w) * L^2}{8} \longrightarrow \boxed{C_e = \frac{2}{3}}$$

# Trapezoidal Load on Simple Span.

## ① Load For Shear.




$$R_1 = (\frac{1}{2}) \text{ Total Load} = (\frac{1}{2}) \left[ \frac{L + (L - L_s)}{2} \right] w = \left( \frac{2L - L_s}{4} \right) w = \frac{wL}{2} - \frac{wL_s}{4}$$

$$R_2 = \frac{(C_\alpha * w) * L}{2}$$

$$\therefore R_1 = R_2 \quad \therefore \frac{wL}{2} - \frac{wL_s}{4} = \frac{(C_\alpha * w) * L}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{C_\alpha = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right)}$$

## ② Load For Moment.



$$R = (\frac{1}{2}) \text{ Total Load} = (\frac{1}{2}) \left[ \frac{L + (L - L_s)}{2} \right] w = \left( \frac{2L - L_s}{4} \right) w = \frac{wL}{2} - \frac{wL_s}{4}$$

$$F_1 = (\frac{1}{2}) * w * \frac{L_s}{2} = \frac{w * L_s}{4}, \quad X_1 = \frac{L - L_s}{2} + \frac{L_s}{6} = \frac{L}{2} - \frac{L_s}{3}$$

$$F_2 = w \left( \frac{L - L_s}{2} \right) = \frac{wL}{2} - \frac{wL_s}{2}, \quad X_2 = \frac{L - L_s}{4} = \frac{L}{4} - \frac{L_s}{4}$$

$$M_1 = R * \frac{L}{2} - F_1 * X_1 - F_2 * X_2$$

$$\begin{aligned} M_1 &= \left( \frac{wL}{2} - \frac{wL_s}{4} \right) * \frac{L}{2} - \left( \frac{w * L_s}{4} \right) \left( \frac{L}{2} - \frac{L_s}{3} \right) - \left( \frac{wL}{2} - \frac{wL_s}{2} \right) \left( \frac{L}{4} - \frac{L_s}{4} \right) \\ &= \frac{wL^2}{4} - \frac{wLL_s}{8} - \frac{wLL_s}{8} + \frac{wL_s^2}{12} - \frac{wL^2}{8} + \frac{wLL_s}{8} + \frac{wLL_s}{8} - \frac{wL_s^2}{8} \\ &= \left( \frac{wL^2}{4} - \frac{wL^2}{8} \right) + \left( \frac{wL_s^2}{12} - \frac{wL_s^2}{8} \right) = \frac{wL^2}{8} - \frac{wL_s^2}{24} \end{aligned}$$


$$\therefore M_1 = M_2 \quad \therefore \frac{wL^2}{8} - \frac{wL_s^2}{24} = \frac{(C_e * w) * L^2}{8} \quad \therefore L^2 - \frac{L_s^2}{3} = C_e * L^2$$

Divide by  $(L^2)$   $\therefore$   $C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2$

# Triangular Load on Cantilever.

## ① Load For Shear.

$$w = w_s * L_c$$




$$R_1 = \text{Total Load} = (1/2) * w * L_c = \frac{w * L_c}{2}$$

$$R_2 = (C_a * w) * L_c$$

$$\therefore R_1 = R_2 \quad \therefore \frac{w * L_c}{2} = (C_a * w) * L_c \quad \longrightarrow \quad \boxed{C_a = \frac{1}{2}}$$

## ② Load For Moment.

$$w = w_s * L_c$$



$$F = \text{Total Load} = (1/2) * w * L_c = \frac{w * L_c}{2}$$


$$M_1 = F * \frac{1}{3} L_c = \frac{w * L_c}{2} * \frac{1}{3} L_c = \frac{w * L_c^2}{6}$$

$$M_2 = \frac{(C_e * w) * L_c^2}{2}$$

$$\therefore M_1 = M_2 \quad \therefore \frac{w * L_c^2}{6} = \frac{(C_e * w) * L_c^2}{2} \quad \longrightarrow \quad \boxed{C_e = \frac{1}{3}}$$

# Triangular Load on Cantilever.

## ① Load For Shear.




$$R_1 = \text{Total Load} = \left(\frac{1}{2}\right) * w * L_c = \frac{w * L_c}{2}$$

$$R_2 = (C_a * w) * L_c$$

$$\therefore R_1 = R_2 \quad \therefore \frac{w * L_c}{2} = (C_a * w) * L_c \quad \longrightarrow \quad \boxed{C_a = \frac{1}{2}}$$

## ② Load For Moment.



$$F = \text{Total Load} = \left(\frac{1}{2}\right) * w * L_c = \frac{w * L_c}{2}$$

$$M_1 = F * \frac{2}{3} L_c = \frac{w * L_c}{2} * \frac{2}{3} L_c = \frac{w * L_c^2}{3}$$


$$M_2 = \frac{(C_e * w) * L_c^2}{2}$$

$$\therefore M_1 = M_2 \quad \therefore \frac{w * L_c^2}{3} = \frac{(C_e * w) * L_c^2}{2} \quad \longrightarrow \quad \boxed{C_e = \frac{2}{3}}$$

# Triangular Load on Cantilever.

## ① Load For Shear.

$$w = w_s * \frac{L_c}{2}$$




$$R_1 = \text{Total Load} = (1/2) * w * L_c = \frac{w * L_c}{2}$$

$$R_2 = (C_a * w) * L_c$$

$$\therefore R_1 = R_2 \quad \therefore \frac{w * L_c}{2} = (C_a * w) * L_c \longrightarrow \boxed{C_a = \frac{1}{2}}$$

## ② Load For Moment.



$$F = \text{Total Load} = (1/2) * w * L_c = \frac{w * L_c}{2}$$

$$M_1 = F * \frac{1}{2} L_c = \frac{w * L_c}{2} * \frac{1}{2} L_c = \frac{w * L_c^2}{4}$$

$$M_2 = \frac{(C_e * w) * L_c^2}{2}$$








$$\therefore M_1 = M_2 \quad \therefore \frac{w * L_c^2}{4} = \frac{(C_e * w) * L_c^2}{2} \longrightarrow \boxed{C_e = \frac{1}{2}}$$

**Equivalent Load Form Slab. =**

**Factor \*  $w_s$  \* (Max. Load Height)**

Where that Factor  $C_a \rightarrow$  For Shear.

$C_e \rightarrow$  For Moment.

Shape of Load	$C_a$	$C_e$	Equivalent Load From the Slab
	1.0	1.0	$w_s \frac{L_s}{2}$
	$1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right)$	$1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2$	$C_a w_s \frac{L_s}{2}$ $C_e w_s \frac{L_s}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$C_a w_s \frac{L_s}{2}$ $C_e w_s \frac{L_s}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$C_a w_s H$ $C_e w_s H$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$C_a w_s L_c$ $C_e w_s L_c$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$C_a w_s \frac{L_c}{2}$ $C_e w_s \frac{L_c}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$C_a w_s L_c$ $C_e w_s L_c$
Any Other Shape	————	————	$\frac{\Sigma \text{ area}}{\text{Span}} * w_s$

$C_e$  ,  $C_a$  هي **Factors** تستخدم فقط تحت عدة شروط :


- ١- أن يكون كل الحمل بين ال **2 Supports** بأكملهم .
- ٢- أن يكون شكل الحمل كما في الأشكال السابقة في الجدول .

و إذا لم تتوفر هذه الشروط نستخدم طريقه تقريبيه تسمى  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}}$

Where the equivalent load From the slab =  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * w_s = \checkmark \text{ kN/m}$

$$w = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * w_s = \checkmark \text{ kN/m}$$


حيث  $\sum \text{area}$  هو مجموع مساحات الأحمال الواقعه بين ال **2 Supports** وال **span** هي المسافه بين ال **2 Supports** .






# Example.

Get Loads on the beams at the Following cases.



use  $C_a, C_e$


$$w = 0.W. + walls + C_a w_s \frac{L_s}{2}$$



(The load is not covering all the span)

$\therefore$  use  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}}$


$$\therefore w = 0.W. + walls + \frac{\sum \text{area}}{L} * w_s$$



(The shape isn't one of the table shapes)

$\therefore$  use  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}}$


$$\therefore w = 0.W. + walls + \frac{\sum \text{area}}{L} * w_s$$



(Non of the shapes is covering the whole span)


$\therefore$  use  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}}$

$$\therefore w = 0.W. + walls + \frac{\sum \text{area}}{L} * w_s$$



use  $C_a, C_e$

$$w = 0.W. + walls + C_a w_s \frac{L_s}{2}$$



(The shape isn't one of the table shapes)

$\therefore$  use  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}}$

$$\therefore w = 0.W. + walls + \frac{\sum \text{area}}{L} * w_s$$



# Notes.



عند وجود أكثر من حمل على الكمره نحسب كل حمل بمفرده  $w_1, w_2$



و هناك حالتان :

① IF  $L_1 \geq \frac{L}{2}$



$$w = 0.w. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{L} * w_s$$


② IF  $L_1 < \frac{L}{2}$



$$w_1 = 0.w. + C_a w_s \frac{L_s}{2}$$

$$w_2 = 0.w. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{L_1} * w_s$$

عند وجود كمره محموله على كمره اخرى .



يجب أولاً أن نحسب الأحمال على الكمره المحموله و نحدد لها ال **Reaction**  
عن طريق ال **Load For Shear** أي باستخدام  $C_a$   
و بعد تحديد ال **Reaction** يُعكس على الكمره الاخرى (الحامله) .


# Example.

$$t_s = 120 \text{ mm}$$

$$F.C. = 1.50 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$\begin{aligned} O.W. \text{ of beams} \\ = 3.0 \text{ kN/m} \end{aligned}$$



Req.


Draw S.F.D. & B.M.D. For all beams.

## خطوات مسأله Load Distribution


- ١- نرسم ال *Plan* يفضل بمقياس رسم ١ : ١٠٠
- ٢- نرسم خطوط توزيع ال *Loads* (*Load Distribution*)
- ٣- نسمى الكمرات  $B_1, B_2, B_3, \dots$  و نسمى الكمرات المحمله اولاً .
- ٤- نحسب  $W_s$   
نحسب *o.w.* الكمرات اذا لم تكن معطاه .  
نحسب وزن الحوائط ان وجدت .
- ٥- نرسم *B.M.D. & S.F.D.* لل *Beams*  
( الكمرات المحمله اولاً ثم الكمرات الحامله )

# Solution.


١- نرسم ال *Plan* يفضل بمقياس رسم ١ : ١٠٠



٢- نرسم خطوط توزيع ال *Loads* (*Load Distribution*)



٣- نسمى الكمرات .....  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  و نسمى الكمرات المحمولة اولاً .



٤- نحسب  $w_s$


- نحسب  $o.w.$  الكمرات اذا لم تكن معطاه .
- نحسب وزن الحوائط ان وجدت .

$$w_s = g_s + p_s = (t_s * \gamma_c + F.C.) + L.L.$$
$$= (0.12 * 25 + 1.50) + 2.0 = 6.50 \text{ kN/m}^2$$


$$w_s = 6.50 \text{ kN/m}^2$$

$o.w.$  of beams =  $3.0 \text{ kN/m}$  (as given in data)

$o.w.$  of walls = Zero (because it is not given in data)



B<sub>1</sub>




For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{6} \right) = \frac{2}{3}$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4}{6} \right)^2 = 0.85$$

For Rectangle  $C_a = C_e = 1$



Load For Shear  $w_a$

$$w_a = o.w. + w_s L_c + C_a w_s \frac{L_s}{2}$$



$$= 3.0 + (6.50)(1.5) + \frac{2}{3} (6.50) \left( \frac{4}{2} \right) = 21.42 \text{ kN/m}$$

Load For moment  $w_e$


$$w_e = o.w. + w_s L_c + C_e w_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (6.50)(1.5) + (0.85)(6.50) \left( \frac{4}{2} \right) = 23.80 \text{ kN/m}$$

Load For Shear



Load For Moment



B.M.D.



## $B_2$

For Triangle  $C_a = \frac{1}{2}$  ,  $C_e = \frac{2}{3}$

Load For Shear  $w_a$



$$w_a = 0.W. + 2 \left( C_a w_s \frac{L_s}{2} \right)$$

$$= 3.0 + 2 \left( \frac{1}{2} (6.50) \left( \frac{3}{2} \right) \right) = 12.75 \text{ kN/m}$$



Load For moment  $w_e$

$$w_e = 0.W. + 2 \left( C_e w_s \frac{L_s}{2} \right)$$

$$= 3.0 + 2 \left( \frac{2}{3} (6.50) \left( \frac{3}{2} \right) \right) = 16.0 \text{ kN/m}$$





Load For Shear



will be reversed  
on  $B_3, B_5$

Load For Moment





# B<sub>3</sub>

For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{6} \right) = \frac{2}{3}$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4}{6} \right)^2 = 0.85$$

For Triangles

$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{2 \left( \frac{1}{2} (3) (1.5) \right)}{6} = 0.75$$

Load For Shear  $w_a$





$$w_a = 0.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * w_s$$

$$w_a = 3.0 + \frac{2}{3} (6.50) \left( \frac{4}{2} \right) + 0.75 (6.50) = 16.54 \text{ kN/m}$$



Load For moment  $w_e$

$$w_e = 0.W. + C_e w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * w_s$$

$$w_e = 3.0 + (0.85) (6.50) \left( \frac{4}{2} \right) + 0.75 (6.50) = 18.925 \text{ kN/m}$$





will be reversed on B<sub>4</sub>



# B<sub>4</sub>





**For Triangles**

$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{\frac{1}{2}(3)(1.5) + \frac{1}{2}(4)(2)}{7.0} = 0.89$$




**Load For Shear = Load For moment**

$$w_a = w_e = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * w_s = 3.0 + 0.89 (6.50) = 8.78 \text{ kN/m}$$




# B<sub>5</sub>







**For Triangles**

$$\frac{\Sigma \text{area}}{\text{span}} = \frac{2\left(\frac{1}{2}(3)(1.5)\right)}{6} = 0.75$$



**Load For Shear = Load For moment**

$$w_a = w_e = 0.w. + \frac{\Sigma \text{area}}{\text{span}} * w_s = 3.0 + 0.75 (6.50) = 7.875 \text{ kN/m}$$




# Beams with more than one span.




قاعده هامه عند حساب الاحمال على كمره بها أكثر من *span* يتم حساب ال  $w$  لكل *span* على حده

## Example.




### $B_1$

$$w = 0.W. + \frac{C_a}{C_e} w_s \frac{L_s}{2}$$




### $B_2$


$$w_1 = 0.W. + \frac{C_a}{C_e} w_s \frac{L_s}{2}$$



$$w_2 = 0.W. + \frac{C_a}{C_e} w_s \frac{L_c}{2}$$




---



**Load Distribution.**  
Page No. **45**


# 3 Sided Slabs

هي بلاطات مستطيله محموله من ثلاث جهات فقط .




و يتوزع حمل البلاطه على الثلاث كمرات .

و لتوزيع حمل البلاطه على الكمرات يتم تنصيف **الزوايا** بين الكمرات .



### و توجد ثلاث حالات لـ 3 Sided Slabs


① IF  $L_c < \frac{L}{2}$



لحساب الـ  $C_a$  و الـ  $C_e$  لـ *trapezium*

نحسب قيمه  $L$  و  $L_s$  للبلاطه الـ *two way* التي كان سيأتى منها نفس الـ *trapezium*


$B_1$



$B_2$

$w_1 = 0.W. + C_a w_s L_c$


$w_2 = 0.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2}$




②

IF


$$L_c = \frac{L}{2}$$



B<sub>1</sub>




B<sub>2</sub>






③ IF  $L_c > \frac{L}{2}$





B<sub>1</sub>



B<sub>2</sub>

$w = 0.w. + C_a w_s \frac{L}{2}$





$w_1 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * w_s$

$w_2 = 0.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2}$

# Slabs with external angles.


## Example.

يتم تنصيف الزوايا الداخليه و الخارجيه بين الكمرات




B<sub>1</sub>

$$w_1 = O.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = L_s} * w_s$$




B<sub>2</sub>

$$w_3 = O.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = L} * w_s$$





B<sub>3</sub>




$$w_2 = O.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = L_s} * w_s$$



## Example.




يتم تصنيف الزوايا بين الكمرات حتى لو لم تكن ٩٠°




$$W = O.W. + C_a w_s H + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * w_s$$


# Parapet rested on slabs.



سور




دروه



مرایه


لحساب وزن متر طولی من ال

*Fence*




$$b h \delta_w$$

*Parapet*



$$b h \delta_c$$

*Mirror*




$$b t \delta_c$$

يوجد فرق مهم جدا بين الكمره و المرایه .


الكمره تحمل البلاطه لكن المرایه محموله على البلاطه ال **cantilever**  
الكمره يجب ان تكون محموله على الاقل على **2 supports** مثل الاعمده او الكمرات  
لكن المرایه تكون محموله مباشره على البلاطه .

المرایه ليست محموله على  
كمرات او اعمده لكنها محموله  
على البلاطه ال **cantilever**



كمره

الكمره يجب ان تكون محموله  
على الاقل على **2 supports**  
الكمره هي التي تحمل البلاطه



كمره

## توجد حالتان لحساب وزن ( السور او الدروه او المرايه ) على الكمره

- ١- اذا كان طول المرايه هو نفس طول الكمره .  
اذا المتر الطولى من الكمره يحمل وزن متر طولى من المرايه .

وزن متر طولى  $(\text{المرايه}) = b t \delta_c$  o.w.

$B_1$  وزن متر طولى من المرايه


$$w = \text{o.w. (الكمره)} + b t \delta_c + \overline{w_s} L_c + C_a w_s \frac{L_s}{2}$$

- ٢- اذا كان طول المرايه ليس نفس طول الكمره .

المتر الطولى من الكمره لا يحمل متر  
من المرايه لذلك سنحتاج لحل تقريبي

$$w = \frac{\sum \text{weight}}{\text{Span}}$$

بأن نحسب الوزن الكلى للمرايه  
و نقسمه على طول الكمره .





$$\sum \text{weight (المرايه)} = (b) (t) \delta_c * 4.0 = \checkmark kN$$

$B_2$  الوزن الكلى للمرايه


$$w = \text{o.w.} + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = 6.0m} * w_s + \frac{\sum \text{weight}}{\text{Span} = 6.0m}$$

# Example.




B<sub>1</sub>


$$w_1 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = 4.24 \text{ m}} * w_s$$



B<sub>2</sub>




$$w_2 = 0.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + C_a w_s H$$




B<sub>3</sub>

$$w_3 = 0.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = 5.0} * w_s + \frac{\sum \text{weight}}{\text{Span} = 5.0} \text{ Fence}$$





B<sub>4</sub>


$$w_4 = 0.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = 6.0} * w_s + \frac{\sum \text{weight}}{\text{Span} = 6.0} \text{ Fence}$$




## Example.




B<sub>1</sub>




B<sub>2</sub>



B<sub>3</sub>



B<sub>4</sub>



**Weight of the Fence = (0.12 \* 1.0 \* 4.0) (25.0)**


# Example.

لانه لا يوجد للدروه اي **supports**

اذا هي محموله على البلاطه

اذا البلاطه محموله على كمره واحده فقط

اذا البلاطه تكون **Cantilever Slab**





لان الدروه محموله على **2 supports**

اذا ستكون كمره مقلوبه .

اذا ستكون البلاطه محموله على **٤ كمرات**

اذا ستكون البلاطه اما **One way**


او **Two way** على حسب ابعادها .






## Example.

في هذا المثال الدروه ليست متصله بالكمرات  
اذا هي محموله فقط على البلاطه  
اذا البلاطه محموله على ثلاث كمرات فقط  
اذا البلاطه **3 sided slab**



## Example.

الدروه محموله على كمره واحده فقط  
اذا لكي تكون متزنه يجب ان تكون  
محموله على البلاطه ايضا .  
اذا البلاطه محموله على كمرتين فقط  
اذا البلاطه تكون **2 sided slab**




# Max-Max B.M.D.




لرسم **max-max B.M.D.** للكمره يجب أولاً أن نعمل على حساب كلا من **Dead Load** و **Live Load** على حده .

## Load of the Slab.

$$w_s = t_s * \delta_c + F.C. + L.L. \quad (kN/m^2)$$




$$g_s = t_s * \delta_c + F.C. \quad (kN/m^2)$$



$$p_s = L.L. \quad (kN/m^2)$$



لحساب الاحمال على الكمره فى حاله ال **Total Load**



$$w_a = O.W. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * w_s$$

لكن لحساب الاحمال فى حاله ال **max-max**



يتم حساب كلا من **D.L. & L.L.** على حده و جمعهم لحساب ال **T.L.**

$$g_a = O.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_s$$


$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s$$

$$w_a = g_a + p_a$$

# خطوات حل مسائل Load Distribution

- ١- ننقل ال **plan** فى ورقه الاجابه (مسائل ال **plans**)  
نستنتج ال **plan** و نرسمه فى ورقه الاجابه (مسائل ال **X-sec.**)  
يفضل الرسم بمقياس رسم ١ : ١٠٠
- ٢- نرسم شكل **Load Distribution Pattern** على ال **plan** .
- ٣- نرقم الكمرات **B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub> .....** ( يتم ترقيم الكمرات المحمله أولا )  
و اذا وجد كمرتان لهم نفس الطول و نفس الاحمال نرقمهم بنفس الترقيم .
- ٤- نحسب قيمه **w<sub>s</sub>** ( اذا كانت المسأله **Total Load** )  
نحسب قيمه **g<sub>s</sub>, p<sub>s</sub>** ( اذا كانت المسأله **max-max** )  
نحسب **o.w.** الكمرات اذا لم تكن معطاه .  
نحسب وزن الحوائط إن وجدت .
- ٥- نحسب قيمه **Reactions** للكمرات المحمله على ال **Girder** .  
( فى مسائل ال **plans** نحسب ال **R** مثل ال **structure** )  
  
( فى مسائل ال **X-sec.** نحسب ال **R = w \* S** )  

- ٦- نضع الاحمال على ال **Girder** بالترتيب التالى :-
  - أ- نضع **o.w.** على ال **Girder** كله .
  - ب- نضع **Reactions** الكمرات الثانويه **concentrated loads** على ال **Girder** .
  - ج- نضع أحمال البلاطه التى تنتقل مباشره من البلاطه الى ال **Girder** .  
و تظهر هذه الاحمال من ال **plan** .
- ٧- نرسم **B.M.D. & S.F.D.** لل **Girder** حسب المطلوب **Total Load or max-max.**

## Example.



### Data.

$$t_s = 0.14 \text{ m}$$

$$F.C. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$



$$b \text{ (Beams \& Girders)} = 0.25 \text{ m}$$

O.W. of beams & girders are reasonably assumed according to the expected depth.

### Req.

- 1- Draw the structural plan showing the pattern of Load Distribution.
- 2- Draw S.F.D. & Absolute B.M.D. For the Girders  $G_1$  &  $G_2$

Get **b**, **t** and o.w. For all beams.



## $g_s, p_s$

$$g_s = t_s * \delta_c + F.C. = 0.14 * 25 + 2.0 = 5.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$g_s = 5.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

***o.w. of Beams. =  $b t \delta_c$***

$$B_1, B_2 \quad (250 * 500) \quad \text{o.w.} = (0.25) (0.5) (25) = 3.12 \text{ kN/m}$$


$$B_3 \quad (250 * 450) \quad \text{o.w.} = (0.25) (0.45) (25) = 2.81 \text{ kN/m}$$

$$G_1, G_2 \quad (250 * 700) \quad \text{o.w.} = (0.25) (0.7) (25) = 4.40 \text{ kN/m}$$

$$B_1 \quad (250 * 500)$$

***For Trapezoid***

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.50}{5} \right) = 0.65$$



***Load For shear.***



$$g_a = O.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.12 + 0.65 (5.50) \left( \frac{3.50}{2} \right) = 9.37 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} = 0.65 (2.0) \left( \frac{3.50}{2} \right) = 2.27 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 9.37 + 2.27 = 11.64 \text{ kN/m}$$

$$R_{1D} = 23.42 \text{ kN}$$

$$R_{1T} = 29.10 \text{ kN}$$



$$\underline{\underline{B_3}} \quad (250 \times 450)$$



$$\underline{\underline{w_1}}$$

**For Trapezoid**  $C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.50}{5} \right) = 0.65$


**Load For shear.**

$$g_1 = 0.W. + 2 C_a g_s \frac{L_s}{2} = 2.81 + 2 (0.65) (5.50) \left( \frac{3.50}{2} \right) = 15.32 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_1 = 2 C_a p_s \frac{L_s}{2} = 2 (0.65) (2.0) \left( \frac{3.50}{2} \right) = 4.55 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_1 = g_1 + p_1 = 15.32 + 4.55 = 19.87 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$\underline{\underline{w_2}}$$



$$\text{area} = 0.787 \text{ m}^2$$

$$g_2 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_s = 2.81 + \frac{2 (0.787) (5.50)}{1.50} = 8.58 \text{ kN}\backslash\text{m}$$



$$p_2 = \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s = \frac{2 (0.787) (2.0)}{1.50} = 2.10 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_2 = g_2 + p_2 = 8.58 + 2.10 = 10.68 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

## Dead Load.

$$R_{3D} = 53.1 \text{ kN}$$



$$R_{3'D} = 36.37 \text{ kN}$$



## Total Load.

$$R_{3T} = 68.1 \text{ kN}$$

$$R_{3'T} = 47.27 \text{ kN}$$



$$R_{3D} = 53.1 \text{ kN}$$

$$R_{3T} = 68.1 \text{ kN}$$

} Reversed on girder  $G_1$






$$R_{3'D} = 36.37 \text{ kN}$$

$$R_{3'T} = 47.27 \text{ kN}$$

} Reversed on girder  $G_2$



$$\underline{\underline{G_1}} \quad (250 * 700)$$



$w_1$  No  $C_a$ ,  $C_e \rightarrow$  Load For Shear = Load For Moment



$$g_1 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_s$$

$$= 4.40 + \frac{2(1.837) + 2(3.062)}{7.0} (5.50) = 12.10 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_1 = \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s = \frac{2(1.837) + 2(3.062)}{7.0} (2.0) = 2.80 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_1 = g_1 + p_1 = 12.10 + 2.80 = 14.90 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$\underline{\underline{w_2}} \quad g_2 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_s + C_e g_s \frac{L_c}{2}$$


$$= 4.40 + \frac{(2.625)}{3.50} (5.50) + \frac{1}{2} (5.50) \left( \frac{3.50}{2} \right) = 13.33 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_2 = \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s + C_e p_s \frac{L_c}{2} = \frac{(2.625)}{3.50} (2.0) + \frac{1}{2} (2.0) \left( \frac{3.50}{2} \right) = 3.25 \text{ kN}\backslash\text{m}$$


$$w_2 = g_2 + p_2 = 13.33 + 3.25 = 16.58 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

## max-max B.M.D. For the girder ( $G_1$ )


### 1-max. +Ve B.M.D.




### 2-max. -Ve B.M.D.




## max-max B.M.D. For the girder ( $G_1$ )




## S.F.D. For the girder ( $G_1$ )





$$\underline{\underline{G_2}} \quad (250 \times 700)$$



$$\text{area} = 2.812 \text{ m}^2$$



$$\text{area} = 3.062 \text{ m}^2$$



$$\underline{\underline{w_1}} \quad g_1 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_s$$

$$= 4.40 + \frac{2(2.812) + 2(3.062)}{7.0} (5.50) = 13.63 \text{ kN/m}$$

$$p_1 = \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s = \frac{2(2.812) + 2(3.062)}{7.0} (2.0) = 3.35 \text{ kN/m}$$

$$w_1 = g_1 + p_1 = 13.63 + 3.35 = 16.98 \text{ kN/m}$$

$$\underline{\underline{w_2}} \quad g_2 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_s + C_e g_s \frac{L_c}{2}$$

$$g_2 = 4.40 + \frac{(2.812)}{3.50} (5.50) + \frac{1}{2} (5.50) \left( \frac{3.50}{2} \right) = 13.63 \text{ kN/m}$$


$$p_2 = \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s + C_e p_s \frac{L_c}{2}$$

$$= \frac{(2.812)}{3.50} (2.0) + \frac{1}{2} (2.0) \left( \frac{3.50}{2} \right) = 3.35 \text{ kN/m}$$


$$w_2 = g_2 + p_2 = 13.63 + 3.35 = 16.98 \text{ kN/m}$$

## max-max B.M.D. For the girder ( $G_2$ )


### 1-max. +Ve B.M.D.




### 2-max. -Ve B.M.D.




## max-max B.M.D. For the girder ( $G_2$ )



## S.F.D. For the girder ( $G_2$ )



## Example.



### Data.

$$t_s = 0.16 \text{ m}$$

$$F.C. = 1.50 \text{ kN/m}^2$$



$$L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$

$$b \text{ (Beams \& Girders)} = 0.25 \text{ m}$$

O.W. of beams & girders are reasonably assumed according to the expected depth.




### Req.

- 1- Draw the structural plan showing the pattern of Load Distribution.
- 2- Calculate the equivalent load For shear and bending For all beams.
- 3- Draw S.F.D. & Absolute B.M.D. For the Girder.








B<sub>1</sub>







$$w = o.w + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = 4.50 \text{ m}} * w_s + \frac{\sum \text{weight} = b h \gamma_c * 4.32 \text{ m}}{\text{Span} = 4.50 \text{ m}}$$

B<sub>2</sub>



$$w = o.w + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = 5.50 \text{ m}} * w_s + \frac{\sum \text{weight} = b h \gamma_c * 5.72 \text{ m}}{\text{Span} = 5.50 \text{ m}}$$

B<sub>3</sub>




$$w = 0.w + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = 6.083 \text{ m}} * w_s + \frac{\sum \text{weight} = b h \gamma_c * 8.516 \text{ m}}{\text{Span} = 6.083 \text{ m}}$$

G




$R = \text{parapet weight}$

$R = \text{parapet weight}$




$\text{parapet weight}$

$$R = b h \delta_c * 1.20 \text{ m}$$




$$w_1 = 0.w + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span} = 6.0 \text{ m}} * w_s$$



$$w_2 = 0.w + C_a w_s L_c$$

# Example.






مطلوب حساب  $w_a$  و  $w_e$  لكل الكمرات .

و مطلوب رسم  $max-max$  B.M.D. لـ  $G_1$  ,  $G_2$  girder

لذا سنحسب الـ **Reactions** فقط للكمرات المحمولة على الـ **Girders**

الحائط على المحيط الخارجى فقط





$$F.C. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$\delta_{wall} = 18.0 \text{ kN/m}^3$$

$$b_{wall} = 0.25 \text{ m}$$

$$H_{wall} = 3.0 \text{ m}$$

$$g_s = t_s * \delta_c + F.C. = 0.16 * 25 + 2.0 = 6.0 \text{ kN/m}^2$$




$$p_s = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$


$$\underline{\underline{B_1}} \quad \frac{b * h_w * \delta_w}{0.25 * 3.0 * 18.0}$$

$$g_a = o.w. + walls + C_a * g_s * \frac{L_s}{2}$$

$$p_a = C_a * p_s * \frac{L_s}{2}$$

$$w_a = g_a + p_a$$





G<sub>1</sub>

$$b * h_w * \delta_w$$


$$0.25 * 3.0 * 18.0$$



$$g_1 = o.w. + wall + C_e g_s * \frac{L_c}{2}$$

$$p_1 = C_e p_s * \frac{L_c}{2}$$


$$w_1 = g_1 + p_1$$




$$g_2 = o.w. + wall + C_e g_s * \frac{L_s}{2}$$

$$p_2 = C_e p_s * \frac{L_s}{2}$$

$$w_2 = g_2 + p_2$$






$$\underline{\underline{G_2}} = b * h_w * \delta_w$$

$$0.25 * 3.0 * 18.0$$

$$g_1 = o.w. + wall + C_e g_s * \frac{L_c}{2}$$

$$p_1 = C_e p_s * \frac{L_c}{2}$$

$$w_1 = g_1 + p_1$$




$$g_2 = o.w. + C_e g_s * \frac{L_s}{2} + C_e g_s * H$$

$$p_2 = C_e p_s * \frac{L_s}{2} + C_e p_s * H$$

$$w_2 = g_2 + p_2$$

## Example.



$$F.C. = 1.5 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

For  $t_s = 140 \text{ mm}$

$$g_{s1} = t_{s1} * \gamma_c + F.C. = 0.14 * 25 + 1.50 = 5.0 \text{ kN/m}^2$$


$$p_s = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

For  $t_s = 200 \text{ mm}$

$$g_{s2} = t_{s2} * \gamma_c + F.C. = 0.20 * 25 + 1.50 = 6.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$







B<sub>1</sub>

$$g_a = o.w. \quad p_a = \text{zero}$$

$$w_a = g_a + p_a = g_a$$






B<sub>2</sub>






$$g_a = o.w. + \frac{\Sigma \text{area}}{\text{Span}} * g_{s2}$$

$$p_a = \frac{\Sigma \text{area}}{\text{Span}} * p_s$$

$$w_a = g_a + p_a$$



G



$$g_1 = g_2 = o.w. + g_{s1} * \frac{L_s}{2} + g_{s2} * L_c$$

$$p_1 = p_2 = p_s * \frac{L_s}{2} + p_s * L_c$$


$$w_1 = w_2 = g_1 + p_1$$

$$g_3 = o.w. + g_{s1} * \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_{s2}$$

$$p_3 = p_s * \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s$$

$$w_3 = g_3 + p_3$$

## Example.



$$F.C. = 1.5 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Fence weight} = b h \gamma_c$$

$$L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$

$$= 0.12 * 1.0 * 25 \text{ (kN/m)}^2$$

For  $t_s = 140 \text{ mm}$


$$g_{s1} = t_{s1} * \gamma_c + F.C. = 0.14 * 25 + 1.50 = 5.0 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$



For  $t_s = 200 \text{ mm}$


$$g_{s2} = t_{s2} * \gamma_c + F.C. = 0.20 * 25 + 1.50 = 6.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$



ممکن قیاس ای بعد من علی الرسمه اذا کانت مرسومه *to scale*





---


$$R_1 = b h \delta_c * (1.2 + 0.97) \quad , \quad R_2 = b h \delta_c * (1.2)$$


---

$$g_1 = o.w. + C_e g_{s1} * L_c + \frac{\sum area}{Span} * g_{s1}$$

$$p_1 = C_e p_s * L_c + \frac{\sum area}{Span} * p_s$$

$$w_1 = g_1 + p_1$$


---

$$g_2 = o.w. + \frac{\sum area}{Span} * g_{s1}$$

$$p_2 = \frac{\sum area}{Span} * p_s$$

$$w_2 = g_2 + p_2$$


---



$$g_3 = o.w. + C_e g_{s1} * L_c$$

$$p_3 = C_e p_s * L_c$$

$$w_3 = g_3 + p_3$$


---

# Example.



$$\delta_{\text{soil}} = 20 \text{ kN/m}^3$$

$$F.C. = 1.5 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Fence weight} = b h \delta_c = 0.12 * 1.0 * 25 \text{ (kN/m)}$$

$$\text{For } t_s = 120 \text{ mm}$$

$$g_{s1} = t_{s1} * \delta_c + F.C. = 0.12 * 25 + 1.50 = 4.5 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{For } t_s = 150 \text{ mm}$$

$$g_{s2} = t_{s2} * \delta_c + F.C. = 0.15 * 25 + 1.50 = 5.25 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{For } t_s = 300 \text{ mm}$$


$$g_{s3} = t_{s3} * \delta_c + F.C. + \text{Soil}$$


عزل رطوبه

$h(1.0 * 1.0) \delta_{\text{soil}}$

$$= 0.30 * 25 + 1.50 + 0.5 * 20 = 19.0 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$







B<sub>1</sub>

$$g_a = o.w. + g_{s1} * \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_{s1}$$

$$p_a = p_s * \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s$$

$$w_a = g_a + p_a$$






B<sub>2</sub>

$$g_a = o.w. + g_{s1} * \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_{s2}$$

$$p_a = p_s * \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s$$

$$w_a = g_a + p_a$$






G<sub>1</sub>




$$g_1 = o.w. + g_{s1} * \frac{L_s}{2}$$

$$p_1 = p_s * \frac{L_s}{2}$$

$$w_1 = g_1 + p_1$$



G<sub>2</sub>



Fence weight


$$bh\delta_c * 6.41$$

$$g_1 = o.w. + g_{s1} * \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_{s3} + \frac{\sum \text{weight}}{\text{Span}}$$

$$p_1 = p_s * \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s$$

$$w_1 = g_1 + p_1$$


وزن هذا الجزء يذهب مباشرة الى العمود



$$g_2 = o.w. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * g_{s3} + \frac{\sum \text{weight}}{\text{Span}}$$


$$p_2 = \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * p_s$$

$$w_2 = g_2 + p_2$$







# Example.




لأن  $B_3$  محموله على  $2$  supports اذا ستكون  $B_3$  كمره تحمل البلاطه  
 أى ان البلاطه محموله على الكمرات  $B_2, B_3$  و الكمرات  $B_3, B_1$







$B_1$




$B_2$



$B_3$




## Example.




لان  $B_3$  ليست محموله على  $2$  supports اى ستكون محموله فقط على البلاطه و بالتالى ستكون دروه و ليست كمره .

أى أن البلاطه كلها محموله على كمرتين فقط و هما  $B_1$  ,  $B_2$

و يكون وزن الدروه  $B_3$  محمول على الكمره  $B_1$






**وزن الدروه** *Parapet weight*

$$= 0.25 * (0.6 + t_s) * \delta_c$$




$$= \checkmark \text{ kN/m}$$

او ممكن للتسهيل اخذ وزننا


$$= 0.25 * 0.6 * \delta_c$$




**B1**



**B2**




# Example.



لان  $B_3$  ليست محموله على  $2 \text{ supports}$  اى ستكون محموله فقط على البلاطه و بالتالى ستكون دروه و ليست كمره .


أى أن البلاطه كلها محموله على كمرتين فقط و هما  $B_1, B_2$

و يكون وزن الدروه  $B_3$  محمول على الكمره  $B_1$




$$g_{s1} = 0.18 t_{s1} * \delta_c + F.C. + 0.5 * 14.0 h_{Fill} * \delta_{Fill}$$

$$g_{s2} = 0.14 t_{s1} * \delta_c + F.C.$$




B<sub>1</sub>



$$w = 0.w + g_{s1} * 2.0 + \text{Parapet weight} + g_{s2} * 1.5$$

B<sub>2</sub>





$$w = 0.w + g_{s2} * 3.5$$

# Inclined Slabs. البلاطات المائلة

هناك نقطتان أساسيتان يجب أن تؤخذا فى الاعتبار مع البلاطات المائلة :





١- جميع الأحمال تؤخذ على الطول المائل.

ماعدا الحمل الحى **L.L.** يؤخذ على الطول الأفقى .




**H.P. Horizontal Projection** المسقط الأفقى

عدد الأشخاص الذين يستطيعوا أن يقفوا على ١، - م أفقى فقط  
هو نفس عدد الأشخاص الذين يستطيعوا أن يقفوا على ١،٣، م مائل .



$$w_i = g + p * \cos \theta$$



**B.M.D.**



٢- عند توزيع الاحمال فى البلاطات المائله يجب ان نأخذ الاطوال الحقيقيه و ليس المساقط .

## Example.



$B_1$



$$w_{si} = t_s \delta_c + F.C. + L.L. \cos \theta = \checkmark \text{ kN/m}^2$$

$$w = O.W. + walls + C_a w_{si} \left( \frac{3.44}{2} \right) = \checkmark \text{ kN/m}$$

$B_2$



$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.44}{6.0} \right)$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3.44}{6.0} \right)^2$$

يفضل فى ال *plan* تمشير البلاطات المائله حتى تتذكر انما مائله و ليست افقيه .

$$w_{si} = t_s \delta_c + F.C. + L.L. \cos \theta = \checkmark \text{ kN/m}^2$$



$$w = O.W. + walls + C_a w_{si} \left( \frac{3.44}{2} \right) = \checkmark \text{ kN/m}$$



# Max–Max B.M.D.


## For Inclined Slabs

### Load of the Slab.


$$g_s = t_s * \delta_c + F.C. \quad \text{For Horizontal \& Inclined Slabs}$$

$$p_{sh} = L.L. \quad \text{For Horizontal Slabs}$$

$$p_{si} = L.L. \cos \theta \quad \text{For Inclined Slabs}$$



## Example.




### Data.

$t_s = 0.12 \text{ m}$  ,  $F.C. = 1.50 \text{ kN/m}^2$  ,  $L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$   
 $O.W. \text{ of Beam} = 3.0 \text{ kN/m}$  ,  $O.W. \text{ of Girder} = 5.0 \text{ kN/m}$

### Req.

- 1- Draw max.-max. B.M.D. For the Girder.
- 2- Draw S.F.D. & N.F.D. Case of total load only.



## $g_s, p_s$

$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.12 * 25 + 1.50 = 4.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{sh} = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- HL. Slab.}$$


$$p_{si} = L.L. * \cos \theta = 2.0 * \cos 35.53^\circ = 1.63 \text{ kN/m}^2 \text{ ---- Inclined Slab.}$$

$$\boxed{g_s = 4.50 \text{ kN/m}^2}, \boxed{p_{sh} = 2.0 \text{ kN/m}^2}, \boxed{p_{si} = 1.63 \text{ kN/m}^2}$$

# B<sub>1</sub>

**For Trapezoid**

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.44}{6.0} \right) = 0.713$$



$$g_a = 0.W. + g_s \frac{L_s}{2} + C_a g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (4.50) \left( \frac{2.8}{2} \right) + (0.713) (4.50) \left( \frac{3.44}{2} \right) = 14.82 \text{ kN}\backslash\text{m}$$



$$p_a = p_{sh} \frac{L_s}{2} + C_a p_{si} \frac{L_s}{2}$$



$$= (2.0) \left( \frac{2.8}{2} \right) + (0.713) (1.63) \left( \frac{3.44}{2} \right) = 4.80 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 14.82 + 4.80 = 19.62 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$R_1 = 44.46 \text{ kN} \text{ --- D.L.}$$


$$= 58.86 \text{ kN} \text{ --- T.L.}$$





For Triangle

$$C_a = \frac{1}{2}, \quad C_e = \frac{2}{3}$$



**w<sub>1</sub>**

**Load For Shear = Load For Moment**

$$g_1 = O.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 5.0 + \left(\frac{2.96}{3.44}\right)(4.50) = 8.87 \text{ kN/m}$$

$$p_1 = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{si} = \left(\frac{2.96}{3.44}\right)(1.66) = 1.42 \text{ kN/m}$$

$$w_1 = g_1 + p_1 = 8.87 + 1.42 = 10.29 \text{ kN/m}$$

**w<sub>2</sub>**

**Load For shear.**

$$g_a = O.W. + C_a g_s L_c = 5.0 + \frac{1}{2} (4.50) (2.0) = 9.50 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{sh} L_c = \frac{1}{2} (2.0) (2.0) = 2.0 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 9.50 + 2.0 = 11.50 \text{ kN/m}$$




**Load For Moment.**

$$g_e = O.W. + C_e g_s L_c = 5.0 + \frac{2}{3} (4.50) (2.0) = 11.0 \text{ kN/m}$$




$$p_e = C_e p_{sh} L_c = \frac{2}{3} (2.0) (2.0) = 2.67 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 11.0 + 2.67 = 13.67 \text{ kN/m}$$


## 1- max. +Ve B.M.D.





## 2- max. -Ve B.M.D.





## max-max B.M.D. For the Girder.



# N.F.D. & S.F.D. For the Girder (G)





**N.F.D.**





**S.F.D.**

# Note.








# Note.





# Note.




## Note.




كما هو ظاهر من ال *Cross Section*  
أن البلاطة المائلة محمولة على كمرتين فقط و ليست محمولة على ال *Girders*  
لذا فالبلاطة المائلة تعتبر بلاطة *One way*




البلاطة  $S_1$  محمولة على كمرتين فقط و بالتالي فهي بلاطة *one way*




## Example.





عند وجود كسره فى البلاطه ( كما بالشكل ) يتم رسم ال *plan* بالاطوال الحقيقيه  
و عمل *Load Dist.* بالطريقه العاديه مع مراعاة اذا كان الحمل سيأخذ  $W_{sh}$  أم  $W_{si}$








$B_1$




$B_2$



# Example.





عند وجود كسره فى البلاطه ( كما بالشكل ) يتم رسم ال **plan** بالاطوال الحقيقيه  
و عمل **Load Dist.** بالطريقه العاديه مع مراعاة اذا كان الحمل سيأخذ  $w_{sh}$  أم  $w_{si}$




**$B_1$**

**$B_1$**







## Example.




عند وجود كسره فى البلاطه ( كما بالشكل ) يتم رسم ال **plan** بالاطوال الحقيقيه  
و عمل **Load Dist.** بالطريقه العاديه مع مراعاة اذا كان الحمل سيأخذ  $W_{sh}$  أم  $W_{si}$

لان البلاطه محموله على كمرتين فقط  
اذا ستكون **One way slab**







$B_1$




$$w_{sh} * 2.0 + w_{si} * 1.915$$




$B_2$




$$w_{si} * 3.915$$




## Example.




لان الكمره  $B_1$  افقيه اى انما تمس الجزء الافقى من البلاطه فقط اذا فعى تحمل الجزء الافقى فقط.  
اما الجزء المائل من البلاطه فعو لا يمس الكمره  $B_1$  لذا فعو ليس محمول عليها  
و لان الجزء المائل من البلاطه يمس فقط الكمره  $B_3$  اذا فعو محمول عليها فقط.







$B_1$



$B_2$






$B_3$





# Example.

عند وجود **Void** ليس محاط بكرات  
نعمل على عمل **Load Dist.**  
بتقسيم البلاطه بتنصيف الزوايا بين  
الكمرات ثم طرح مساحه ال **Void**




الاطوال الحقيقيه




# Reactions of Continuous Beams.

لحساب **Reactions** الكمرات الـ **Continuous** سنحتاج لحلها بطريقة من طرق حل الـ **indeterminate structures** لكن اذا كانت البجور متساويه (**equal spans**) و الاحمال متساويه (**equal loads**) فمن الممكن استخدام القيم التاليه

## ① Continuous Beam with 2 spans.




## ② Continuous Beam with more than 2 spans.



### 3 Spans


Constant Load  
& equal spans.

Reactions.



### More than 2 Spans


Constant Load  
& equal spans.





$$R = \text{Total Load on one span}$$

$$= w * L + 2F$$

# Example.





$B_1$



$$w_1 = 0.W. + 2.0 \left[ \frac{C_a}{C_e} w_s \frac{L_s}{2} \right]$$


$B_2$



$$w_2 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{Span}} * w_s = 0.W. + \frac{(4*0.5*4*2)}{(8.0)} * w_s$$




# مسائل ال Cross Sections




لعمل تغطيه (سقف) للمساحات الكبيره مثل المصانع بدون وضع أعمده داخلية .

يتم عمل الاتي :




١- يتم وضع **Frame** أو **Girder** (كمره كبيره)

في الاتجاه القصير للارض .



٢- يتكرر كل مسافه تسمى **Spacing**

$$\text{Spacing } (S) \simeq (4.0 \rightarrow 8.0 \text{ m})$$



٣- نضع كميرات ثانويه (**Secondary Beams**)

محموله على ال **Girder**

و ذلك لتقليل مساحات البلاطات


٤- لان الكميرات الثانويه محموله على ال **Girder**

فيجب حساب ال **Reactions** لها أولا

ولان الكميرات الثانويه تعتبر كميرات **Continuous Beams with more than 2 spans**

فيكون ال **Reaction** لها


$$w * S$$




$$1.0 w L = w * S$$




١- يتم تكرار ال **Girder** كل **Spacing**




٢- يتم وضع الكمرات الثانويه  
محموله على ال **Girder**



٣- توضع البلاطات محموله على ال **Girder**  
و الكمرات الثانويه




٤- يتم وضع أعمده قصيره تسمى (شععه) **Post**  
و تكون محموله على ال **Girder**




و يكون شكلها فى ال **Cross section**


٥- توضع كمرات ثانويه محموله على ال **Posts**



٦- توضع بلاطه محموله على الكمرات الثانويه العلويه



٧- توضع الشبايك بين ال **Posts**



## ما الفرق بين ال *Frame* و ال *Girder* ؟؟





كلاً من ال *Frame* و ال *Girder* عبارة عن كمره محموله على عمودين

لكن الفرق بينهم أن في ال *Frame* الاعمده سميكه أى ان ال *stiffness* للاعمده قريب من الكمرات

و تفصيله الحديد بينهم تعمل على نقل العزوم من الكمره للعمود *Rigid joint*


أما ال *Girder* فأعمدته نحيفه نسبياً أى أن ال *stiffness* للاعمده أقل كثير من الكمرات

و تفصيله الحديد بينهم لا تعمل على نقل العزوم من الكمره للعمود *Hinged joint*



فى ال *Girder* نعمل الاعمده و نضع بدلا منها *support* أو

أما فى ال *Frame* فيجب اعطائنا ال *statical system* فى المسأله



### ملحوظه


يمكن اهمال *Reaction* الكمرات الثانويه الموجوده فوق الاعمده مباشره فى ال *Girder*

و لكن يجب أخذها فى الاعتبار مع ال *Frame* لرسم ال *N.F.D.* على الاعمده

## خطوات مسأله ال cross-section (Total Load)

- ١- نستنتج ال *Plan*
  - ٢- نرسم خطوط توزيع ال *Loads* (*Load Distribution*)
  - ٣- نسمى الكمرات .....  $B_1, B_2, B_3$
  - ٤- نحسب  $W_s$
  - ٥- نحسب *Load For Shear* للكمات الثانويه و نحدد ال *Reactions*.
- $$R = w * S$$
- ٦- نضع الاحمال على ال *Girder* بالترتيب التالى :-
    - أ - نضع *o.w.* على ال *Girder* كله .
    - ب - نضع *Reactions* الكمرات الثانويه *concentrated loads* على ال *Girder*
    - ج - نضع أحمال البلاطه التى تنتقل مباشره من البلاطه الى ال *Girder* .  
و تظهر هذه الاحمال من ال *plan* .
  - ٧- نرسم *B.M.D. & S.F.D.* لل *Girder*

## Example.



$$t_s = 120 \text{ mm}$$

$$F.C. = 1.50 \text{ kN/m}^2, \quad L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$O.W. \text{ of beams} = 3.0 \text{ kN/m}, \quad O.W. \text{ of Girder} = 6.0 \text{ kN/m}$$

$$\text{Spacing} = 6.0 \text{ m}$$

Req. Draw S.F.D. & B.M.D. For the girder (G).  
Case of Total Load is only required.

$$w_s = t_s * \gamma_c + F.C. + L.L.$$

$$= 0.12 * 25 + 1.50 + 2.0 = 6.50 \text{ kN/m}^2$$

$$w_s = 6.50 \text{ kN/m}^2$$


## Post


$$\text{Weight of the Post} = \text{Volume} * \text{Density}$$

$$= (0.25 * 0.25 * 1.50) (25) = 2.34 \text{ kN}$$

$$\text{Weight of the Post} = 2.34 \text{ kN}$$


**Note :** Weight of Post can be neglected.





**$B_1$**

**Load For Shear = Load For moment**



$$w_a = w_e = 0.W. + w_s L_c + w_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (6.50)(0.5) + (6.50) \left( \frac{4}{2} \right) = 19.25 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = w_a * \text{Spacing} = 19.25 * 6.0 = 115.5 \text{ kN}$$

$$\boxed{R_1 = 115.5 \text{ kN}}$$

**ملحوظه** في مسائل ال *Girders* لن نحتاج لحساب *Reactions* الكمرات الثانويه المحموله فوق الاعمده

هذه الاحمال تذهب مباشره الى الاعمده




## B<sub>2</sub>

Load For Shear = Load For moment

$$W_a = W_e = 0.W. + \overline{w_s} \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (6.50) \left( \frac{2.8}{2} \right) = 12.10 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = 12.10 * 6.0 = 72.60 \text{ kN}$$



$$R_2 = 72.60 \text{ kN}$$


## B<sub>3</sub>

For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{6} \right) = \frac{2}{3}$$

$$W_a = 0.W. + C_a \overline{w_s} \frac{L_s}{2} = 3.0 + \frac{2}{3} (6.50) \left( \frac{4}{2} \right) = 11.66 \text{ kN/m}$$

$$R_3 = 11.66 * 6.0 = 70.0 \text{ kN}$$





$$R_3 = 70.0 \text{ kN}$$

## B<sub>5</sub>

وزن المرایه

$$b \cdot t \cdot \gamma_c = (0.25) (0.5) (25) = 3.12 \text{ kN/m}$$

المرایه محموله على ال Cantilever slab  
و ال Cantilever slab محموله على B<sub>5</sub>




$$W_a = 0.W. (\text{الكمرة}) + 0.W. (\text{المرایه}) + \overline{w_s} L_c + \overline{w_s} \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + 3.12 + (6.50)(1.5) + (6.50) \left( \frac{2}{2} \right) = 22.37 \text{ kN/m}$$

$$R_5 = 22.37 * 6.0 = 134.22 \text{ kN}$$




$$R_5 = 134.22 \text{ kN}$$

# Girder (G)




$$\frac{\Sigma \text{area}}{\text{span}} = \frac{2 \left( \frac{1}{2} (4) (2) \right)}{4} = 2.0$$

$$w_a = w_e = 0.W. + \frac{\Sigma \text{area}}{\text{span}} * w_s = 6.0 + 2.0 (6.50) = 19.0 \text{ kN/m}$$









١- اذا كان عدد ال *Girders* اثنان فقط

*2 Girders only*

فتكون الكمره الثانويه كمره *Simple Beam*

فيكون *Reaction* الكمرات الثانويه

$$\frac{w \cdot S}{2}$$



٢- اذا كان عدد ال *Girders* ثلاثه


و مطلوب ال *Girder* الاوسط

فتكون الكمره الثانويه كمره

*Continuous 2 spans.*

$$1.2 w \cdot S$$


فيكون *Reaction* الكمرات الثانويه



# خطوات مسأله ال cross-section (max-max)

- ١ - نستنتج ال *Plan*
- ٢ - نرسم خطوط توزيع ال *Loads* (*Load Distribution*)
- ٣ - نسمي الكمرات .....  $B_1, B_2, B_3$
- ٤ - نحسب  $g_s, p_s$
- ٥ - نحسب *Load For Shear* للكمرات الثانويه  
و نحدد ال *Reactions* و  $R_D = g * S$  ,  $R_T = w * S$
- ٦ - نضع الاحمال على ال *Girder* بالترتيب التالى :-
  - أ - نضع o.w. على ال *Girder* كله .
  - ب - نضع *Reactions* الكمرات الثانويه *concentrated loads* على ال *Girder*
  - ج - نضع أحمال البلاطه التى تنتقل مباشره من البلاطه الى ال *Girder* .  
و تظهر هذه الاحمال من ال *plan* .
- ٧ - نرسم *B.M.D. & S.F.D.* لل *Girder*

## Example.



### Data.

$$t_s = 0.12 \text{ m} \quad F.C. = 1.50 \text{ kN/m}^2 \quad L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$O.W. \text{ of Girder} = 5.0 \text{ kN/m} \quad O.W. \text{ of Beam} = 3.0 \text{ kN/m}$$

$$O.W. \text{ Walls} = 3.0 \text{ kN/m}^2 \quad \text{Spacing} = 5.0 \text{ m}$$

### Req.

- 1- Draw max.-max. S.F.D. & B.M.D. For  $B_2$
- 2- Draw S.F.D. & max.-max. B.M.D. For the Girder.  
( using woking Loads )
- 3- Draw max.-max. B.M.D. For the Girder.  
( using Ultimate Limits Loads )

$$\underline{g_s, p_s}$$

$$D.L. = g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.12 * 25 + 1.50 = 4.50 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = p_s = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$


$$T.L. = w_s = g_s + p_s = 6.50 \text{ kN/m}^2$$

$$g_s = 4.50 \text{ kN/m}^2,$$

$$p_s = 2.0 \text{ kN/m}^2$$


B<sub>1</sub>

O.W. (Parapet) (الدروه) = (0.12) (0.88) (1.0) (25) = 2.64 kN/m



For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3}{5} \right) = 0.70$$



Load For Shear.

$$g_a = O.W. (\text{الكمره}) + O.W. (\text{الدروه}) + g_s L_c + C_a g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + 2.64 + (4.50)(1.0) + (0.70)(4.50) \left( \frac{3}{2} \right) = 14.865 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_s L_c + C_a p_s \frac{L_s}{2}$$

$$= (2.0)(1.0) + (0.70)(2.0) \left( \frac{3}{2} \right) = 4.10 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 14.865 + 4.10 = 18.965 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 14.865 * 5.0 = 74.325 \text{ kN} \text{ ---- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 18.965 * 5.0 = 94.825 \text{ kN} \text{ ---- T.L.}$$

$$R_1 = 74.325 \text{ kN} \text{ ---- D.L.}$$

$$= 94.825 \text{ kN} \text{ ---- T.L.}$$

## B<sub>2</sub>

For Trapezoid ①


$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{5} \right) = 0.60$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4}{5} \right)^2 = 0.786$$

For Trapezoid ②

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3}{5} \right) = 0.70$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3}{5} \right)^2 = 0.88$$



### Load For Shear.

$$\begin{aligned} g_a &= 0.W. + \overset{\text{Trap. ①}}{C_a} g_s \frac{L_s}{2} + \overset{\text{Trap. ②}}{C_a} g_s \frac{L_s}{2} \\ &= 3.0 + (0.60)(4.50) \left( \frac{4}{2} \right) + (0.70)(4.50) \left( \frac{3}{2} \right) = 13.125 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_a &= \overset{\text{Trap. ①}}{C_a} p_s \frac{L_s}{2} + \overset{\text{Trap. ②}}{C_a} p_s \frac{L_s}{2} \\ &= (0.60)(2.0) \left( \frac{4}{2} \right) + (0.70)(2.0) \left( \frac{3}{2} \right) = 4.50 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

$$w_a = g_a + p_a = 13.125 + 4.50 = 17.625 \text{ kN/m}$$

### Load For Moment.

$$\begin{aligned} g_e &= 0.W. + \overset{\text{Trap. ①}}{C_e} g_s \frac{L_s}{2} + \overset{\text{Trap. ②}}{C_e} g_s \frac{L_s}{2} \\ &= 3.0 + (0.786)(4.50) \left( \frac{4}{2} \right) + (0.88)(4.50) \left( \frac{3}{2} \right) = 16.014 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_e &= \overset{\text{Trap. ①}}{C_e} p_s \frac{L_s}{2} + \overset{\text{Trap. ②}}{C_e} p_s \frac{L_s}{2} \\ &= (0.786)(2.0) \left( \frac{4}{2} \right) + (0.88)(2.0) \left( \frac{3}{2} \right) = 5.784 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

$$w_e = g_e + p_e = 16.014 + 5.784 = 21.80 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 13.125 * 5.0 = 65.625 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$


$$= w_a * \text{Spacing} = 17.625 * 5.0 = 88.125 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= 65.625 \text{ kN} \text{ ----- D.L.} \\ &= 88.125 \text{ kN} \text{ ----- T.L.} \end{aligned}$$

## max-max S.F.D. For $B_2$


### Load For Shear

$$w_a = 17.625 \text{ kN/m}$$



S.F.D.


$$0.45 w L = 39.6 \quad 0.5 w L = 44.06 \quad 0.5 w L = 44.06$$




## max-max B.M.D. For $B_2$

### Load For Moment.

$$w_e = 21.8 \text{ kN/m}$$



B.M.D.




B<sub>4</sub>

$$O.W. (\text{السطح}) = h_w \cdot \delta_w$$

$$= (1.3)(3.0) = \mathbf{3.90 \text{ kN}\backslash\text{m}}$$

$$O.W. (\text{المراية}) = b \cdot t \cdot \delta_c$$

$$= (0.12)(0.45)(25) = \mathbf{1.35 \text{ kN}\backslash\text{m}}$$



### Load For Shear.

$$g_a = O.W. (\text{الكمرة}) + O.W. (\text{المراية}) + O.W. (\text{السطح}) + g_s L_c + g_s \frac{L_s}{2}$$
$$= 3.0 + 1.35 + 3.90 + (4.50)(0.75) + (4.50)\left(\frac{2}{2}\right) = \mathbf{16.125 \text{ kN}\backslash\text{m}}$$


$$p_a = p_s L_c + p_s \frac{L_s}{2}$$
$$= (2.0)(0.75) + (2.0)\left(\frac{2}{2}\right) = \mathbf{3.50 \text{ kN}\backslash\text{m}}$$

$$w_a = g_a + p_a = 16.125 + 3.50 = \mathbf{19.625 \text{ kN}\backslash\text{m}}$$

$$R_4 = g_a * \text{Spacing} = 16.125 * 5.0 = \mathbf{80.625 \text{ kN} \text{ ---- D.L.}}$$
$$= w_a * \text{Spacing} = 19.625 * 5.0 = \mathbf{98.125 \text{ kN} \text{ ---- T.L.}}$$

$$R_4 = \mathbf{80.625 \text{ kN} \text{ ---- D.L.}}$$
$$= \mathbf{98.125 \text{ kN} \text{ ---- T.L.}}$$

## Loads on the girder.



## Loads on the mid. Span. ( $w_1$ )

$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{2 \left( \frac{1}{2} (3) (1.5) \right) + 2 \left( \frac{1}{2} (4) (2) \right)}{7.0} = 1.785$$

$$g_1 = g_a = g_e = \text{o.w.} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 5.0 + 1.785 (4.50) = 13.03 \text{ kN/m}$$

$$p_1 = p_a = p_e = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_s = 1.785 (2.0) = 3.57 \text{ kN/m}$$

$$w_1 = w_a = w_e = g_1 + p_1 = 13.03 + 3.57 = 16.60 \text{ kN/m}$$

$$g_1 = 13.03 \text{ kN/m} \text{ --- D.L.}$$

$$w_1 = 16.60 \text{ kN/m} \text{ --- T.L.}$$

## Loads on the right Cantilever. ( $w_2$ )

$$\left[ \frac{L_c}{2} \right] C_a = C_e = \frac{1}{2} \quad \text{Load For Shear} = \text{Load For Moment}$$

$$g_2 = \text{o.w.} + 2 \left[ C_a g_s \frac{L_c}{2} \right] = 5.0 + 2 \left[ \left( \frac{1}{2} \right) (4.50) \left( \frac{3}{2} \right) \right] = 11.75 \text{ kN/m}$$

$$p_2 = 2 \left[ C_a p_s \frac{L_c}{2} \right] = 2 \left[ \left( \frac{1}{2} \right) (2.0) \left( \frac{3}{2} \right) \right] = 3.0 \text{ kN/m}$$

$$w_2 = g_2 + p_2 = 11.75 + 3.0 = 14.75 \text{ kN/m}$$


$$g_2 = 11.75 \text{ kN/m} \text{ --- D.L.}$$

$$w_2 = 14.75 \text{ kN/m} \text{ --- T.L.}$$




## max-max B.M.D. For the Girder. (using working Loads)


### 1- max. +ve B.M.D.



### 2- max. -ve B.M.D.






### max-max B.M.D. For the Girder.



## S.F.D. For the Girder.


Take Total Load on all the spans.




# max-max B.M.D. For the Girder.

( using Ultimate Limits Loads )

1- max. +Ve B.M.D.




## 2- max. -Ve B.M.D.




## max-max B.M.D. For the Girder.

( using Ultimate Limits Loads )



## Example.



- a** - Draw structural plan showing the pattern of load distribution.
- b** - Calculate the equivalent working loads For shear and moment For an interior girder (**G**).
- c** - Draw the maximum-maximum bending moment on the girder (**G**). (**using working loads**).
- d** - Draw the maximum-maximum bending moment on the girder (**G**). (**using ultimat limits loads**).
- e** - Draw the shearing Force diagram For the girder (**G**) For the case of the total load only. (**using working loads**).

### Data :


$$t_s = 0.12 \text{ m} , \quad \text{Spacing} = 5.0 \text{ m}$$

$$F.C. = 1.0 \text{ kN/m}^2 , \quad L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2$$



$$O.W. (\text{beams}) = 3.0 \text{ kN/m} , \quad O.W. (\text{girder}) = 6.0 \text{ kN/m}$$

$$b(\text{beams}) = 250 \text{ mm} , \quad b(\text{girder}) = 300 \text{ mm}$$

# 1- Structural plans.



Plan ①



Plan ②

$$\underline{g_s, p_s}$$

$$D.L. = g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.12 * 25 + 1.0 = 4.0 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = p_s = L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2$$


$$T.L. = w_s = g_s + p_s = 5.0 \text{ kN/m}^2$$

$$g_s = 4.0 \text{ kN/m}^2$$

,

$$p_s = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

### B<sub>1</sub> Load For Shear.



$$g_a = 0.W. + g_s L_c + g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (4.0)(1.0) + (4.0)\left(\frac{4}{2}\right) = 15.0 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_s L_c + p_s \frac{L_s}{2} = (1.0)(1.0) + (1.0)\left(\frac{4}{2}\right) = 3.0 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 15.0 + 3.0 = 18.0 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 15.0 * 5.0 = 75.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 18.0 * 5.0 = 90.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_1 = 75.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$


$$= 90.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

### Post

$$\text{Weight of the Post} = \text{Volume} * \text{Density}$$

$$= (0.25 * 0.25 * 2.0) (25) = 3.1 \text{ kN}$$


$$\text{Weight of the Post} = 3.1 \text{ kN}$$



## B<sub>2</sub>

For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3}{5} \right) = 0.70$$



Load For Shear.

$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c = 3.0 + (0.70)(4.0) \left( \frac{3}{2} \right) + (4.0)(1.0) = 11.2 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} + p_s L_c = (0.70)(1.0) \left( \frac{3}{2} \right) + (1.0)(1.0) = 2.05 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 11.2 + 2.05 = 13.25 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 11.2 * 5.0 = 56.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 13.25 * 5.0 = 66.25 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$


$$R_2 = 56.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= 66.25 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

## B<sub>4</sub>

For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{5} \right) = 0.60$$



Load For Shear.

$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (0.60)(4.0) \left( \frac{4}{2} \right) = 7.8 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} = (0.60)(1.0) \left( \frac{4}{2} \right) = 1.2 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 7.80 + 1.20 = 9.0 \text{ kN/m}$$

$$R_4 = g_a * \text{Spacing} = 7.8 * 5.0 = 39.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 9.0 * 5.0 = 45.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$


$$R_4 = 39.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= 45.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$



G

## Load on Girder.



$w_1$  Load For shear = Load For Moment

$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{4 \left( \frac{1}{2} \right) (4.0) (2.0)}{12.0} = \frac{4}{3}$$

$$g_1 = 0.w. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 6.0 + \left( \frac{4}{3} \right) (4.0) = 11.33 \text{ kN/m}$$

$$p_1 = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_s = \left( \frac{4}{3} \right) (1.0) = 1.33 \text{ kN/m}$$

$$w_1 = g_1 + p_1 = 11.33 + 1.33 = 12.66 \text{ kN/m}$$

$$g_1 = 11.33 \text{ kN/m} \text{ --- D.L.}$$

$$w_1 = 12.66 \text{ kN/m} \text{ --- T.L.}$$

$w_2$  For triangle  $C_a = C_e = \frac{1}{2}$

$$g_a = g_e = 0.w. + 2 C_a g_s \frac{L_c}{2} = 6.0 + 2 \left( \frac{1}{2} \right) (4.0) \left( \frac{3.0}{2} \right) = 12.0 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_e = 2 C_a p_s \frac{L_c}{2} = 2 \left( \frac{1}{2} \right) (1.0) \left( \frac{3.0}{2} \right) = 1.50 \text{ kN/m}$$


$$w_a = w_e = g_a + p_a = 12.0 + 1.50 = 13.5 \text{ kN/m}$$

$$g_2 = 12.0 \text{ kN/m} \text{ --- D.L.}$$


$$w_2 = 13.5 \text{ kN/m} \text{ --- T.L.}$$

## max-max B.M.D. on Girder (G) (using working loads)


### 1- max. +ve B.M.D.



### 2- max. -ve B.M.D.




### max-max B.M.D. For the Girder.




## max-max B.M.D. on Girder (G) (using ultimate limits loads)


### 1- max. +ve B.M.D.




### 2- max. -ve B.M.D.



### max-max B.M.D. For the Girder.






# **S.F.D. For the Girder (G)** (using working loads)



# Post (شمعه)


هو عنصر يربط بين عنصرين يحمل احدهما و محمول على الآخر  
اي انه ينقل الوزن من العنصر المحمول الى العنصر الذي يحمله  
و يكون دائما عليه ضغط. (*Compression*)







# Tie (Hanger) (شداد)

هو عنصر يربط بين عنصرين يحمل احدهما و محمول على الآخر  
اي انه ينقل الوزن من العنصر المحمول الى العنصر الذي يحمله  
و يكون دائما عليه شد . (*Tension*)



الكمره  $B_1$  محموله على ال *Tie* و ال *Tie* محمول على ال *Girder*












## Double Cantilever Frame.








توجد ثلاث كمّرات محمولين على ال *Frame*  
البلاطات *one way* في اتجاه الكمّرات



*max-max B.M.D.*










توجد كمرتان فقط محمولتان على الـ *Frame*  
البلاطات *Two way*








*max-max B.M.D.*

توجد كمره واحده فقط محموله على ال *Frame*  
البلاطات *3 sided slab*




*max-max B.M.D.*


لا توجد كمّرات محموله على ال *Frame*  
البلاطات *one way* فى اتجاه ال *Frame*



*max-max B.M.D.*



## Example.



### Data.

$$t_s = 0.12 \text{ m}$$

$$F.C. = 1.50 \text{ kN/m}^2$$


$$L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$b_{\text{Frame}} = 0.30 \text{ m}$$

$$O.W. \text{ of Beam} = 3.0 \text{ kN/m}$$

$$O.W. \text{ Walls} = 18.0 \text{ kN/m}^3$$


$$\text{Spacing} = 5.0 \text{ m}$$



### Req.

Draw absolute

S.F.D. , N.F.D. , B.M.D. For the Frame.



$$b_{Frame} = 0.30 \text{ m}$$

$$t_{Frame} = \frac{0.5 + 0.7}{2} = 0.6 \text{ m}$$

$$O.W. = (b)(t) \gamma_c = 0.3 * 0.60 * 25 = 4.50 \text{ kN/m}$$

$$O.W. = 3.0 \text{ kN/m}$$

$g_s, p_s$

$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.12 * 25 + 1.5 = 4.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$g_s = 4.50 \text{ kN/m}^2, \quad p_s = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$B_1$

For Trapezoid  $C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.5}{5} \right) = 0.65$

$$g_a = O.W. + \overline{C_a} g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + 0.65 (4.50) \left( \frac{3.5}{2} \right) = 8.10 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} = 0.65 (2.0) \left( \frac{3.5}{2} \right) = 2.30 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 8.10 + 2.30 = 10.4 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 8.10 * 5.0 = 40.5 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 10.4 * 5.0 = 52.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_1 = 40.5 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= 52.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$B_2$

$$g_a = O.W. + \overline{C_a} g_s \frac{L_s}{2} + Wall = 3.0 + 0.65 (4.50) \left( \frac{3.5}{2} \right) + 0.25 (2.0) (18) = 17.1 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} = 0.65 (2.0) \left( \frac{3.5}{2} \right) = 2.30 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 17.1 + 2.30 = 19.4 \text{ kN/m}$$


$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 17.1 * 5.0 = 85.5 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 19.4 * 5.0 = 97.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_2 = 85.5 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= 97.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

## Loads on the Frame.




$$\underline{w_1}$$

$$g_a = g_e = 0.W. + 2 C_a g_s \frac{L_c}{2} = 4.50 + 2 \left(\frac{1}{2}\right) (4.50) \left(\frac{3.5}{2}\right) = 12.375 \text{ kN/m}$$





$$p_a = p_e = 2 C_a p_s \frac{L_c}{2} = 2 \left(\frac{1}{2}\right) (2.0) \left(\frac{3.5}{2}\right) = 3.50 \text{ kN/m}$$

$$w_a = w_e = g_a + p_a = 12.375 + 3.50 = 15.875 \text{ kN/m}$$

## Cases of loading. (max-max moment)












*max-max B.M.D.*

## Cases of loading. (max-max Shear & Normal)



# Example.



## Data.

$$t_s = 0.12 \text{ m}$$

$$F.C. = 2.50 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

$$b_{\text{Frame}} = 0.30 \text{ m}$$

$$O.W. \text{ of Beam} = 3.0 \text{ kN/m}$$

$$\text{Spacing} = 5.0 \text{ m}$$

## Req.

Draw absolute S.F.D. , N.F.D. , B.M.D. For the Frame.

$$b_{Frame} = 0.3 \text{ m}$$

$$t_{Frame} = \frac{0.5 + 0.8}{2} = 0.65 \text{ m}$$

$$O.W. = (b)(t) \delta_c = 0.3 * 0.65 * 25 = 4.875 \text{ kN/m}$$

$$O.W. = 3.0 \text{ kN/m}$$

$g_s, p_s$

$$g_s = t_s * \delta_c + F.C. = 0.12 * 25 + 2.5 = 5.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

$$g_s = 5.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

$B_1$

$$g_a = O.W. + g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (5.50) \left(\frac{2.5}{2}\right) = 9.80 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_s \frac{L_s}{2} = (1.0) \left(\frac{2.5}{2}\right) = 1.25 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 9.80 + 1.25 = 11.05 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 9.80 * 5.0 = 49.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 11.05 * 5.0 = 55.25 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_1 = 49.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= 55.25 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$B_2$

$$\text{For Trapezoid } C_a = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{L_s}{L}\right) = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right) = 0.60$$

$$g_a = O.W. + g_s \frac{L_s}{2} + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (5.50) \left(\frac{2.5}{2}\right) + 0.60 (5.50) \left(\frac{4}{2}\right) = 16.47 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_s \frac{L_s}{2} + C_a p_s \frac{L_s}{2} = (1.0) \left(\frac{2.5}{2}\right) + 0.60 (1.0) \left(\frac{4}{2}\right) = 2.45 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 16.47 + 2.45 = 18.92 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 16.47 * 5.0 = 82.35 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 18.92 * 5.0 = 94.6 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_2 = 82.35 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= 94.6 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

### B<sub>3</sub>

For Trapezoid  $C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{5} \right) = 0.60$

$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + 0.60 (5.50) \left( \frac{4}{2} \right) = 9.60 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} = 0.60 (1.0) \left( \frac{4}{2} \right) = 1.20 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 9.60 + 1.20 = 10.8 \text{ kN}\backslash\text{m}$$


$$R_3 = g_a * \text{Spacing} = 9.60 * 5.0 = 48.0 \text{ kN} \text{ ---- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 10.8 * 5.0 = 54.0 \text{ kN} \text{ ---- T.L.}$$

$$R_3 = 48.0 \text{ kN} \text{ ---- D.L.}$$

$$= 54.0 \text{ kN} \text{ ---- T.L.}$$

### Loads on the Frame.



$$C_a = C_e = \frac{1}{2}$$



### w<sub>1</sub>


$$g_a = g_e = 0.W. + 2 C_a g_s \frac{L_c}{2} = 4.875 + 2 \left( \frac{1}{2} \right) (5.50) \left( \frac{4}{2} \right) = 15.875 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_a = p_e = 2 C_a p_s \frac{L_c}{2} = 2 \left( \frac{1}{2} \right) (1.0) \left( \frac{4}{2} \right) = 2.0 \text{ kN}\backslash\text{m}$$





$$w_a = w_e = g_a + p_a = 15.875 + 2.0 = 17.875 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

# Cases of loading. (max-max moment)





## Cases of loading. (max-max Shear & Normal)



# Examples on Load Distribution.


## Example.

For the given Figure of structural plans, It is required to:

- 1- Draw a structural plan showing the shape of load distribution.
- 2- Calculate the equivalent loads For shear and bending For all Beams.
- 3- For girder marked (**G**), draw the S.F.D. and absolute (**max-max**) B.M.D.


$$O.W. \text{ beams} = 3.0 \text{ kN/m} \quad O.W. \text{ girder} = 6.0 \text{ kN/m} \quad t_s = 0.12 \text{ m}$$

$$F.C. = 1.5 \text{ kN/m}^2 \quad L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2$$





1- Draw a structural plan showing the shape of load distribution.



$g_s, p_s$


$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.12 * 25 + 1.5 = 4.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_s = L.L. = 3.0 \text{ kN/m}^2 \quad \boxed{g_s = 4.50 \text{ kN/m}^2}, \quad \boxed{p_s = 3.0 \text{ kN/m}^2}$$

2- Calculate the equivalent working loads For shear and moment For beams  $B_1, B_2, B_3$  &  $B_4$ .

$B_1$  For Triangle  $C_a = \frac{1}{2}$ ,  $C_e = \frac{2}{3}$

Load For Shear.




$$g_a = O.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + \frac{1}{2} (4.50) \left(\frac{3.0}{2}\right) = 6.37 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} = \frac{1}{2} (3.0) \left(\frac{3.0}{2}\right) = 2.25 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 6.37 + 2.25 = 8.62 \text{ kN/m}$$

$$\boxed{R_1 = 9.55 \text{ kN} \text{ ---- D.L.}} \\ \boxed{= 12.93 \text{ kN} \text{ ---- T.L.}}$$

$$w_a = 8.62 \text{ kN/m}$$



$$g_a = 6.37 \text{ kN/m}$$



## Load For Moment.

$$g_e = 0.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + \frac{2}{3} (4.50) \left(\frac{3.0}{2}\right) = 7.50 \text{ kN/m}$$

$$p_e = C_e p_s \frac{L_s}{2} = \frac{2}{3} (3.0) \left(\frac{3.0}{2}\right) = 3.0 \text{ kN/m}$$


$$w_e = g_a + p_a = 7.50 + 3.0 = 10.50 \text{ kN/m}$$

## B<sub>2</sub>

For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{L_s}{L}\right) = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{5.0}{7.0}\right) = 0.64$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left(\frac{L_s}{L}\right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left(\frac{5.0}{7.0}\right)^2 = 0.83$$



$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{\left(\frac{4+1}{2}\right)(1.5)}{7.0} = 0.53$$

## Load For Shear.

$$g_a = 0.w. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$

$$= 3.0 + (0.64)(4.50) \left(\frac{5.0}{2}\right) + (0.53)(4.50) = 12.58 \text{ kN/m}$$


$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_s$$

$$= (0.64)(3.0) \left(\frac{5.0}{2}\right) + (0.53)(3.0) = 6.39 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 12.58 + 6.39 = 18.97 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = 48.12 \text{ kN} \text{--- D.L.}$$

$$= 71.93 \text{ kN} \text{--- T.L.}$$



## Load For Moment.

$$g_e = o.w. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$

$$= 3.0 + (0.83)(4.50) \left(\frac{5.0}{2}\right) + (0.53)(4.50) = 14.72 \text{ kN/m}$$

$$p_e = C_e p_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_s$$

$$= (0.83)(3.0) \left(\frac{5.0}{2}\right) + (0.53)(3.0) = 7.81 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 14.72 + 7.81 = 22.53 \text{ kN/m}$$

B<sub>3</sub>

w<sub>1</sub>

$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{\left(\frac{4+1}{2}\right)(1.5)}{7.0} = 0.53$$

For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{2L_c}{L}\right) = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{3.0}{7.0}\right) = 0.78$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left(\frac{2L_c}{L}\right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left(\frac{3.0}{7.0}\right)^2 = 0.94$$

## Load For Shear.


$$g_{1a} = o.w. + C_a g_s L_c + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$

$$= 3.0 + (0.78)(4.50)(1.5) + (0.53)(4.50) = 10.65 \text{ kN/m}$$

$$p_{1a} = C_a p_s L_c + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_s$$

$$= (0.78)(2.0)(1.5) + (0.53)(2.0) = 3.4 \text{ kN/m}$$

$$w_{1a} = g_{1a} + p_{1a} = 10.65 + 3.4 = 14.05 \text{ kN/m}$$



## Load For Moment.




$$g_{1e} = o.w.+ C_e g_s L_c + \frac{\sum area}{span} * g_s$$


$$= 3.0 + (0.94)(4.50)(1.5) + (0.53)(4.50) = 11.73 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_{1e} = C_e p_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum area}{span} * p_s$$

$$= (0.94)(2.0) \left(\frac{3.0}{2}\right) + (0.53)(2.0) = 3.88 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_{1e} = g_{1e} + p_{1e} = 11.73 + 3.88 = 15.61 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$w_2$  For Triangle   $C_a = \frac{1}{2}$  ,  $C_e = \frac{2}{3}$

For Triangle   $C_a = \frac{1}{2}$  ,  $C_e = \frac{1}{2}$

## Load For Shear.

$$g_{2a} = o.w.+ C_a g_s L_c + C_a g_s \frac{L_c}{2}$$

$$= 3.0 + \left(\frac{1}{2}\right)(4.50)(1.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(4.50)\left(\frac{1.5}{2}\right) = 8.06 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_{2a} = C_a p_s L_c + C_a p_s \frac{L_c}{2}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)(2.0)(1.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(2.0)\left(\frac{1.5}{2}\right) = 2.25 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_{2a} = g_{2a} + p_{2a} = 8.06 + 2.25 = 10.31 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

## Load For Moment.

$$g_{2e} = o.w.+ C_e g_s L_c + C_e g_s \frac{L_c}{2}$$

$$= 3.0 + \left(\frac{2}{3}\right)(4.50)(1.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(4.50)\left(\frac{1.5}{2}\right) = 9.18 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_{2e} = C_e p_s L_c + C_e p_s \frac{L_c}{2}$$

$$= \left(\frac{2}{3}\right)(2.0)(1.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(2.0)\left(\frac{1.5}{2}\right) = 2.75 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_{2e} = g_{2a} + p_{2a} = 9.18 + 2.75 = 11.93 \text{ kN}\backslash\text{m}$$



B<sub>4</sub>

w<sub>1</sub>


For Trapezoid

$$C_a = 0.64$$

$$C_e = 0.83$$



$$\begin{aligned} \text{Parapet weight} &= b * h * \gamma_c \\ &= 0.12 * 1.0 * 25 = 3.0 \text{ kN/m} \end{aligned}$$



Load For Shear.

$$\begin{aligned} g_{1a} &= o.w. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c + \text{Parapet} \\ &= 3.0 + (0.64)(4.50) \left( \frac{5.0}{2} \right) + (4.5)(1.2) + 3.0 = 18.60 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{1a} &= C_a p_s \frac{L_s}{2} + p_s L_c \\ &= (0.64)(3.0) \left( \frac{5.0}{2} \right) + (3.0)(1.2) = 8.4 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

$$w_{1a} = g_{1a} + p_{1a} = 18.60 + 8.4 = 27.0 \text{ kN/m}$$


Load For Moment.

$$\begin{aligned} g_{1e} &= o.w. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c + \text{Parapet} \\ &= 3.0 + (0.83)(4.50) \left( \frac{5.0}{2} \right) + (4.5)(1.2) + 3.0 = 20.73 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{1e} &= C_e p_s \frac{L_s}{2} + p_s L_c \\ &= (0.83)(3.0) \left( \frac{5.0}{2} \right) + (3.0)(1.2) = 9.82 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

$$w_{1e} = g_{1e} + p_{1e} = 20.73 + 9.82 = 30.55 \text{ kN/m}$$

## W2 For Triangle



$$C_a = \frac{1}{2} , C_e = \frac{2}{3}$$

**Load For Shear.**





$$g_{2a} = o.w. + C_a g_s L_c = 3.0 + \left(\frac{1}{2}\right)(4.50)(1.5) = 6.37 \text{ kN/m}$$

$$p_{2a} = C_a p_s L_c = \left(\frac{1}{2}\right)(2.0)(1.5) = 1.5 \text{ kN/m}$$

$$w_{2a} = g_{2a} + p_{2a} = 6.37 + 1.5 = 7.87 \text{ kN/m}$$

**Loads on the girder** G


W1



**For Trapezoid**

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{2L_c}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.0}{8.0} \right) = 0.81$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{2L_c}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3.0}{8.0} \right)^2 = 0.95$$



$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)(5)(2.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(3)(1.5)}{8.0} = 1.062$$

## Load For Shear.



$$g_{1a} = o.w. + C_a g_s L_o + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$


$$= 3.0 + (0.81)(4.50)(1.5) + (1.062)(4.50) = 13.24 \text{ kN/m}$$

$$p_{1a} = C_a p_s L_o + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_s$$

$$= (0.81)(2.0)(1.5) + (1.062)(2.0) = 4.55 \text{ kN/m}$$

$$w_{1a} = g_{1a} + p_{1a} = 13.24 + 4.55 = 17.79 \text{ kN/m}$$

## Load For Moment.




$$g_{1e} = o.w. + C_e g_s L_o + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$


$$= 3.0 + (0.95)(4.50)(1.5) + (1.062)(4.50) = 14.19 \text{ kN/m}$$

$$p_{1e} = C_e p_s L_o + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_s$$

$$= (0.95)(2.0)(1.5) + (1.062)(2.0) = 4.97 \text{ kN/m}$$

$$w_{1e} = g_{1e} + p_{1e} = 14.19 + 4.97 = 19.16 \text{ kN/m}$$

**w<sub>2</sub>** For Triangle   $C_a = \frac{1}{2}$  ,  $C_e = \frac{2}{3}$

For Triangle   $C_a = \frac{1}{2}$  ,  $C_e = \frac{1}{2}$

## Load For Shear.



$$g_{2a} = o.w. + C_a g_s L_o + C_a g_s \frac{L_o}{2}$$

$$= 3.0 + \left(\frac{1}{2}\right)(4.50)(1.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(4.50)\left(\frac{1.5}{2}\right) = 8.06 \text{ kN/m}$$

$$p_{2a} = C_a p_s L_o + C_a p_s \frac{L_o}{2}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)(2.0)(1.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(2.0)\left(\frac{1.5}{2}\right) = 2.25 \text{ kN/m}$$

$$w_{2a} = g_{2a} + p_{2a} = 8.06 + 2.25 = 10.31 \text{ kN/m}$$

## Load For Moment.



$$g_{2e} = o.w. + C_e g_s L_o + C_e g_s \frac{L_o}{2}$$



$$= 3.0 + \left(\frac{2}{3}\right)(4.50)(1.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(4.50)\left(\frac{1.5}{2}\right) = 9.18 \text{ kN/m}$$

$$p_{2e} = C_e p_s L_o + C_e p_s \frac{L_o}{2}$$


$$= \left(\frac{2}{3}\right)(2.0)(1.5) + \left(\frac{1}{2}\right)(2.0)\left(\frac{1.5}{2}\right) = 2.75 \text{ kN/m}$$

$$w_{2e} = g_{2e} + p_{2e} = 9.18 + 2.75 = 11.93 \text{ kN/m}$$

**Draw the S.F.D.**





**S.F.D.**








### 1- max. +ve B.M.D.



### 2- max. -ve B.M.D.



### max.-max. B.M.D.





# Example.

## Data:

Slab thickness = 140 mm, F.C. = 3.0 kN/m<sup>2</sup>, L.L. = 1.0 kN/m<sup>2</sup>

For the shown reinforced concrete building in the Figure It is required to :

- 1- Draw to scale 1:50 a structural plan and section showing concrete dimensions of all structural elements.
- 2- Carry out load distribution For all beams at levels +4.00 and +5.50
- 3- Calculate the loads For bending and shear For all beams and girder (G<sub>1</sub>).
- 4- Draw the absolute B.M.D. and S.F.D. For the girder (G<sub>1</sub>).






(-1.50) Foundations Level


Sec. B-B

# Solution.

1- Draw to scale 1:50 a structural plan and section showing concrete dimensions of all structural elements.



**2- Carry out load distribution For all beams at levels +4.00 and +5.50**



**3- Calculate the loads For bending and shear For all beams and girder ( $G_1$ ).**

$g_s, p_s$

$$g_s = t_s * \delta_c + F.C. = 0.14 * 25 + 3.0 = 6.5 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{sh} = L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{si} = L.L. * \cos \theta = 1.0 \cos 26.56 = 0.89 \text{ kN/m}^2$$

$$g_s = 6.5 \text{ kN/m}^2, \quad p_{sh} = 1.0 \text{ kN/m}^2, \quad p_{si} = 0.89 \text{ kN/m}^2$$

## o.w. of Beams & Frames = $b \ t \ \delta_c$

**Beams** (250\*400) **o.w.** = (0.25) (0.4) (25) = **2.50** kN\m

**Beams** (250\*500) **o.w.** = (0.25) (0.5) (25) = **3.12** kN\m

**Beams** (250\*600) **o.w.** = (0.25) (0.6) (25) = **3.75** kN\m

**Girder** (250\*700) **o.w.** = (0.25) (0.7) (25) = **4.37** kN\m

---


---

**B<sub>1</sub>** (250\*600)  $\rightarrow$  **o.w.** = **3.75** kN\m

**For Trapezoid**

**C<sub>a</sub>** =  $1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.35}{6.0} \right) = \mathbf{0.72}$

**C<sub>e</sub>** =  $1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3.35}{6.0} \right)^2 = \mathbf{0.89}$



**Load For Shear.**




**g<sub>a</sub>** = o.w. + C<sub>a</sub> g<sub>s</sub>  $\frac{L_s}{2} = 3.75 + (0.72)(6.5) \left( \frac{3.35}{2} \right) = \mathbf{11.59}$  kN\m

**p<sub>a</sub>** = C<sub>a</sub> p<sub>si</sub>  $\frac{L_s}{2} = (0.72)(0.89) \left( \frac{3.35}{2} \right) = \mathbf{1.07}$  kN\m


**w<sub>a</sub>** = **g<sub>a</sub>** + **p<sub>a</sub>** = 11.59 + 1.07 = **12.66** kN\m

**w<sub>a</sub>** = **12.66** kN\m



**R<sub>1T</sub>** = **37.98** kN

**g<sub>a</sub>** = **11.59** kN\m



**R<sub>1D</sub>** = **34.77** kN

**Load For Moment.**



**g<sub>e</sub>** = o.w. + C<sub>e</sub> g<sub>s</sub>  $\frac{L_s}{2} = 3.75 + (0.89)(6.5) \left( \frac{3.35}{2} \right) = \mathbf{13.44}$  kN\m

**p<sub>e</sub>** = C<sub>e</sub> p<sub>si</sub>  $\frac{L_s}{2} = (0.89)(0.89) \left( \frac{3.35}{2} \right) = \mathbf{1.32}$  kN\m


**w<sub>e</sub>** = **g<sub>e</sub>** + **p<sub>e</sub>** = 13.44 + 1.32 = **14.76** kN\m

$$\underline{\underline{B_2}} \quad (250 * 600) \rightarrow O.W. = 3.75 \text{ kN/m}$$

**For Trapezoid 1**

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.35}{6.0} \right) = 0.72$$


$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3.35}{6.0} \right)^2 = 0.89$$



**For Trapezoid 2**

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{5.0}{6.0} \right) = 0.58$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{5.0}{6.0} \right)^2 = 0.77$$



**Load For Shear.**

$$g_a = O.W. + C_{a1} g_s \frac{L_s}{2} + C_{a2} g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.75 + (0.72)(6.5) \left( \frac{3.35}{2} \right) + (0.58)(6.5) \left( \frac{5.0}{2} \right) = 21.0 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_{a1} p_{si} \frac{L_s}{2} + C_{a2} p_{sh} \frac{L_s}{2} =$$

$$= (0.72)(0.89) \left( \frac{3.35}{2} \right) + (0.58)(1.0) \left( \frac{5.0}{2} \right) = 2.52 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 21.0 + 2.52 = 23.52 \text{ kN/m}$$

**Load For Moment.**

$$g_e = O.W. + C_{e1} g_s \frac{L_s}{2} + C_{e2} g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.75 + (0.89)(6.5) \left( \frac{3.35}{2} \right) + (0.77)(6.5) \left( \frac{5.0}{2} \right) = 25.95 \text{ kN/m}$$

$$p_e = C_{e1} p_{si} \frac{L_s}{2} + C_{e2} p_{sh} \frac{L_s}{2} =$$

$$= (0.89)(0.89) \left( \frac{3.35}{2} \right) + (0.77)(1.0) \left( \frac{5.0}{2} \right) = 3.25 \text{ kN/m}$$


$$w_e = g_e + p_e = 25.95 + 3.25 = 29.20 \text{ kN/m}$$

$$\underline{\underline{B_3 \& B_4}} \quad (250 \times 600) \rightarrow O.W. = 3.75 \text{ kN/m}$$

For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{5.0}{6.0} \right) = 0.58$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{5.0}{6.0} \right)^2 = 0.77$$



Load For Shear.

$$g_a = O.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.75 + (0.58)(6.5) \left( \frac{5.0}{2} \right) = 13.17 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.58)(1.0) \left( \frac{5.0}{2} \right) = 1.45 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 13.17 + 1.45 = 14.62 \text{ kN/m}$$

Load For Moment.


$$g_e = O.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} = 3.75 + (0.77)(6.5) \left( \frac{5.0}{2} \right) = 16.26 \text{ kN/m}$$

$$p_e = C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.77)(1.0) \left( \frac{5.0}{2} \right) = 1.92 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 16.26 + 1.92 = 18.18 \text{ kN/m}$$

$$\underline{\underline{B_5}} \quad (250 \times 600) \rightarrow O.W. = 3.75 \text{ kN/m}$$

For Trapezoid  $C_a = 0.58$ ,  $C_e = 0.77$



Load For Shear.

$$g_a = O.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c = 3.75 + (0.58)(6.5) \left( \frac{5.0}{2} \right) + (6.5)(2.0) = 26.17 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} + p_s L_c = (0.58)(1.0) \left( \frac{5.0}{2} \right) + (1.0)(2.0) = 3.45 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 26.17 + 3.45 = 29.62 \text{ kN/m}$$

Load For Moment.

$$g_e = O.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c = 3.75 + (0.77)(6.5) \left( \frac{5.0}{2} \right) + (6.5)(2.0) = 29.26 \text{ kN/m}$$


$$p_e = C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} + p_s L_c = (0.77)(1.0) \left( \frac{5.0}{2} \right) + (1.0)(2.0) = 3.92 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 29.26 + 3.92 = 33.18 \text{ kN/m}$$

$$\underline{\underline{B_6}} \quad (250 * 500) \rightarrow o.w. = 3.12 \text{ kN/m}$$

For Triangle  $C_a = \frac{1}{2} \quad C_e = \frac{2}{3}$

Load For Shear.



$$g_a = o.w. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.12 + \left(\frac{1}{2}\right)(6.5)\left(\frac{5.0}{2}\right) = 11.24 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)(1.0)\left(\frac{5.0}{2}\right) = 1.25 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 11.24 + 1.25 = 12.49 \text{ kN/m}$$

Load For Moment.



$$g_e = o.w. + C_e g_s \frac{L_s}{2} = 3.12 + \left(\frac{2}{3}\right)(6.5)\left(\frac{5.0}{2}\right) = 13.95 \text{ kN/m}$$

$$p_e = C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} = \left(\frac{2}{3}\right)(1.0)\left(\frac{5.0}{2}\right) = 1.67 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 13.95 + 1.67 = 15.62 \text{ kN/m}$$



$$\underline{\underline{B_7}} \quad (250 * 400) \rightarrow o.w. = 2.50 \text{ kN/m}$$

Load For Shear. = Load For Moment.

$$g_a = g_e = o.w. + g_s \frac{L_s}{2} = 2.50 + (6.5)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 22.0 \text{ kN/m}$$


$$p_a = p_e = p_{sh} \frac{L_s}{2} = (1.0)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 3.0 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 22.0 + 3.0 = 25.0 \text{ kN/m}$$





$$\underline{\underline{G_1}} \quad (250 * 700) \rightarrow o.w. = 4.37 \text{ kN/m}$$



$$\underline{\underline{W_1}} \quad \text{For triangle} \quad C_a = \frac{1}{2} \quad C_e = \frac{2}{3}$$

Load For Shear.

$$g_{1a} = o.w. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c = 4.37 + \left(\frac{1}{2}\right)(6.5)\left(\frac{5.0}{2}\right) + (6.5)(1.5) = 22.25 \text{ kN/m}$$

$$p_{1a} = C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} + p_{sh} L_c = \left(\frac{1}{2}\right)(1.0)\left(\frac{5.0}{2}\right) + (1.0)(1.5) = 2.75 \text{ kN/m}$$

$$w_{1a} = g_{1a} + p_{1a} = 22.25 + 2.75 = 25.0 \text{ kN/m}$$

Load For Moment.

$$g_{1e} = o.w. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c = 4.37 + \left(\frac{2}{3}\right)(6.5)\left(\frac{5.0}{2}\right) + (6.5)(1.5) = 24.95 \text{ kN/m}$$

$$p_{1e} = C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} + p_{sh} L_c = \left(\frac{2}{3}\right)(1.0)\left(\frac{5.0}{2}\right) + (1.0)(1.5) = 3.16 \text{ kN/m}$$

$$w_{1e} = g_{1e} + p_{1e} = 24.95 + 3.16 = 28.11 \text{ kN/m}$$

$$\underline{\underline{W_2}} \quad \text{For triangle} \quad C_a = \frac{1}{2} \quad C_e = \frac{1}{2}$$

Load For Shear. = Load For Moment.


$$g_{2a} = g_{2e} = o.w. + C_a g_s \frac{L_c}{2} + g_s L_c = 4.37 + \left(\frac{1}{2}\right)(6.5)\left(\frac{3.35}{2}\right) + (6.5)(1.5) = 19.56 \text{ kN/m}$$

$$p_{2a} = p_{2e} = C_a p_{si} \frac{L_c}{2} + p_{si} L_c = \left(\frac{1}{2}\right)(0.89)\left(\frac{3.35}{2}\right) + (0.89)(1.5) = 2.08 \text{ kN/m}$$


$$w_{2a} = w_{2e} = g_{2a} + p_{2a} = 19.56 + 2.08 = 21.64 \text{ kN/m}$$

**4- Draw the absolute B.M.D. and S.F.D. For the girder (G<sub>1</sub>).**


**(max. +ve) B.M.D.**




**(max. -ve) B.M.D.**




**(max-max) B.M.D.**



**S.F.D.**




# Example.



- Data:**
- Slab thickness  $t_s = 140 \text{ mm}$
  - Live load =  $2.0 \text{ kN/m}^2$  HL. projection.
  - Floor cover =  $1.50 \text{ kN/m}^2$

**Required:**

**Draw max-max B.M.D. For Beams ( $B_2$ ,  $B_3$  &  $B_4$ )**



*o.w. of Beams & Frames =  $b \ t \ \delta_c$*

*Beams* (250\*400) *o.w.* = (0.25) (0.4) (25) = 2.50 kN\m

*Beams* (250\*500) *o.w.* = (0.25) (0.5) (25) = 3.12 kN\m

*Beams* (250\*600) *o.w.* = (0.25) (0.6) (25) = 3.75 kN\m


$$\underline{g_s, p_s}$$

$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.14 * 25 + 1.5 = 5.0 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{sh} = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$


$$p_{si} = L.L. * \cos \theta = 2.0 \cos 34.6 = 1.64 \text{ kN/m}^2$$

$$g_s = 5.0 \text{ kN/m}^2, p_{sh} = 2.0 \text{ kN/m}^2, p_{si} = 1.64 \text{ kN/m}^2$$



$$\underline{B_1} \quad (250 * 400) \rightarrow O.W. = 2.50 \text{ kN/m}$$

$$\text{Triangle } C_a = \frac{1}{2}, C_e = \frac{2}{3}$$




$$g_a = O.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 2.50 + \frac{1}{2} (5.0) \left(\frac{4.0}{2}\right) = 7.50 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} = \frac{1}{2} (2.0) \left(\frac{4.0}{2}\right) = 2.0 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 7.50 + 2.0 = 9.50 \text{ kN/m}$$

$$w_a = 9.50 \text{ kN/m}$$




$$R_{1T} = 19.0 \text{ kN}$$

$$g_a = 7.50 \text{ kN/m}$$




$$R_{1D} = 15.0 \text{ kN}$$

$$\underline{\underline{B_2}} \quad (250 \times 500) \rightarrow \text{o.w.} = 3.12 \text{ kN/m}$$



w1 For Trapezoid



For Trapezoid  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{\left(\frac{6+1}{2}\right)(2.5)}{6.0} = 1.458$



For Triangle  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{0.5(1.0)(0.5)}{6.0} = 0.0416$

$$g_{1e} = \text{o.w.} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$


$$= 3.12 + (1.458)(5.0) + (0.0416)(5.0) = 10.618 \text{ kN/m}$$

$$p_{1e} = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{sh} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{si}$$

$$= (1.458)(2.0) + (0.0416)(1.64) = 2.984 \text{ kN/m}$$

$$w_{1e} = g_{1e} + p_{1e} = 10.618 + 2.984 = 13.60 \text{ kN/m}$$

w2 For Triangle  $C_e = \frac{2}{3}$





$$g_{2e} = \text{o.w.} + C_e g_s L_c = 3.12 + \left(\frac{2}{3}\right)(5.0)(2.5) = 11.45 \text{ kN/m}$$



$$p_{2e} = C_e p_{sh} L_c = \left(\frac{2}{3}\right)(2.0)(2.5) = 3.33 \text{ kN/m}$$

$$w_{2e} = g_{2e} + p_{2e} = 11.45 + 3.33 = 14.78 \text{ kN/m}$$


### 1- max. +Ve B.M.D.





### 2- max. -Ve B.M.D.



### max.-max. B.M.D. $B_2$




$$\underline{\underline{B_3}} \quad (250 \times 600) \rightarrow \text{o.w.} = 3.75 \text{ kN/m}$$



$w_1$  For Triangle

$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{2(0.5)(2.5)(2.5)}{2.50} = 2.50$$




$$g_{1e} = \text{o.w.} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 3.75 + (2.50)(5.0) = 16.25 \text{ kN/m}$$

$$p_{1e} = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{sh} = (2.50)(2.0) = 5.0 \text{ kN/m}$$


$$w_{1e} = g_{1e} + p_{1e} = 16.25 + 5.0 = 21.25 \text{ kN/m}$$

$w_2$  For area




$$\text{area} = (0.5)(6.0)(3.0) - (0.5)(2.5)(2.5) = 5.875 \text{ m}^2$$


For area




$$\left( \frac{3.50 + 2.5}{2.0} \right) (1.0) = 5.625 \text{ m}^2$$







$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{5.875 + 5.625}{3.50} = 3.29$$




$$g_{2e} = \text{o.w.} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 3.75 + (3.29)(5.0) = 20.20 \text{ kN/m}$$



$$p_{2e} = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{si} = (3.29)(1.64) = 5.40 \text{ kN/m}$$

$$w_{2e} = g_{2e} + p_{2e} = 20.20 + 5.40 = 25.60 \text{ kN/m}$$

max.-max. B.M.D.  $B_3$



$$\underline{\underline{B_4}} \quad (250 \times 500) \rightarrow o.w. = 3.12 \text{ kN/m}$$



w<sub>1</sub>

For Triangle  $C_e = \frac{2}{3}$

For Trapezoid  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{\left(\frac{3.0+1.0}{2.0}\right)(2.0)}{6.0} = 0.67$

$$g_{1e} = o.w. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$

$$= 3.12 + \left(\frac{2}{3}\right)(5.0)(3.0) + (0.67)(5.0) = 16.47 \text{ kN/m}$$

$$p_{1e} = C_e p_{si} \frac{L_s}{2} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{sh}$$

$$= \left(\frac{2}{3}\right)(1.64)(3.0) + (0.67)(2.0) = 4.62 \text{ kN/m}$$

$$w_{1e} = g_{1e} + p_{1e} = 16.47 + 4.62 = 21.09 \text{ kN/m}$$

w<sub>2</sub>

For Triangle  $C_e = \frac{2}{3}$

For Trapezoid  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{\left(\frac{2.5+0.5}{2.0}\right)(2.0)}{2.5} = 1.20$

$$g_{2e} = o.w. + C_e g_s L_c + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$




$$= 3.12 + \left(\frac{2}{3}\right)(5.0)(2.5) + (1.20)(5.0) = 17.45 \text{ kN/m}$$

$$p_{2e} = C_e p_{si} L_c + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{sh}$$




$$= \left(\frac{2}{3}\right)(1.64)(2.5) + (1.20)(2.0) = 5.13 \text{ kN/m}$$

$$w_{2e} = g_{2e} + p_{2e} = 17.45 + 5.13 = 22.58 \text{ kN/m}$$


## 1- max. +ve B.M.D.



## 2- max. -ve B.M.D.



## max.-max. B.M.D. B<sub>4</sub>





# Example.

The **Figure** shows a sectional elevation of a reinforced concrete roof. The roof is covered by reinforced concrete slabs supported by a system of secondary beams and Frames (**F**) spaced at **5.0 m**. For an intermediate panel, it is required to :

- 1 – Draw a structural plan showing the pattern of load distribution.
- 2 – Calculate the equivalent working loads for shear and moment For all secondary beams (**B<sub>1</sub>** , **B<sub>2</sub>** , **B<sub>3</sub>** & **B<sub>4</sub>**) and an intermediate Frame (**F**) .
- 3 – Draw the **N.F.D.** (total load) , **S.F.D.** (total load) and **max-max B.M.D.** For an intermediate Frame (**F**) , using ultimate limit loads.

- Data:**
- Slab thickness  $t_s = 120 \text{ mm}$
  - Live load =  $1.0 \text{ kN/m}^2$  HL. projection.
  - Floor cover =  $1.5 \text{ kN/m}^2$
  - $b_{(\text{beams})} = 0.25 \text{ m}$  ,  $b_{(\text{Frame})} = 0.30 \text{ m}$  ,  $\gamma_{\text{brick}} = 18 \text{ kN/m}^3$
  - Own weight of beams =  $3.0 \text{ kN/m}$
  - Own weight of Frame =  $6.0 \text{ kN/m}$





## Plan ①

**2** – Calculate the equivalent working loads for shear and moment For all secondary beams ( $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  &  $B_4$ ) and an intermediate Frame ( $F$ ).

### $g_s, p_s$

$$g_s = t_s * \delta_c + F.C. = 0.12 * 25 + 1.50 = 4.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{sh} = L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- HL. Slab.}$$

$$p_{si} = L.L. * \cos \theta = 1.0 * \cos 33.69^\circ = 0.83 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- Inclined Slab.}$$

$$g_s = 4.50 \text{ kN/m}^2, \quad p_{sh} = 1.0 \text{ kN/m}^2, \quad p_{si} = 0.83 \text{ kN/m}^2$$


### $B_1$

$$\text{Weight of Wall} = b h \delta_{bricks} = (0.25)(3.0)(18.0) = 13.50 \text{ kN/m}$$

For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{2L_c}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4}{5} \right) = 0.60$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{2L_c}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4}{5} \right)^2 = 0.78$$



Load For Shear.



$$g_a = 0.W. + \text{Wall} + C_a g_s L_c = 3.0 + 13.5 + (0.60)(4.50)(2.0) = 21.9 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{sh} L_c = (0.60)(1.0)(2.0) = 1.20 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 21.9 + 1.20 = 23.1 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 21.9 * 5.0 = 109.5 \text{ kN ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 23.1 * 5.0 = 115.5 \text{ kN ----- T.L.}$$

$$R_1 = 109.5 \text{ kN ----- D.L.}$$

$$= 115.5 \text{ kN ----- T.L.}$$

## Load For Moment.

$$g_e = 0.W. + Wall + C_e g_s L_c = 3.0 + 13.5 + (0.78)(4.50)(2.0) = 23.52 \text{ kN}\backslash\text{m}$$


$$p_e = C_e p_{sh} L_c = (0.78)(1.0)(2.0) = 1.56 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 23.52 + 1.56 = 25.08 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

## B<sub>2</sub> For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.60}{5} \right) = 0.64$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3.60}{5} \right)^2 = 0.83$$



## Load For Shear.

$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (0.64)(4.50) \left( \frac{3.6}{2} \right) = 8.18 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_a = C_a p_{si} \frac{L_s}{2} = (0.64)(0.83) \left( \frac{3.6}{2} \right) = 0.95 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 8.18 + 0.95 = 9.13 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 8.18 * 5.0 = 40.9 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 9.13 * 5.0 = 45.65 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\boxed{R_2 = 40.9 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}} \\ \boxed{= 45.65 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}}$$

## Load For Moment.

$$g_e = 0.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (0.83)(4.50) \left( \frac{3.6}{2} \right) = 9.72 \text{ kN}\backslash\text{m}$$


$$p_e = C_e p_{si} \frac{L_s}{2} = (0.83)(0.83) \left( \frac{3.6}{2} \right) = 1.24 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 9.72 + 1.24 = 10.96 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

### B<sub>3</sub> For Trapezoid

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.60}{5} \right) = 0.64$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3.60}{5} \right)^2 = 0.83$$



### Load For Shear.

$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (0.64) (4.50) \left( \frac{3.6}{2} \right) + (4.50) \left( \frac{2.0}{2} \right) = 12.68 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{si} \frac{L_s}{2} + p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.64)(0.83) \left( \frac{3.6}{2} \right) + (1.0) \left( \frac{2.0}{2} \right) = 1.95 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 12.68 + 1.95 = 14.63 \text{ kN/m}$$

$$R_3 = g_a * \text{Spacing} = 12.68 * 5.0 = 63.4 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 14.63 * 5.0 = 73.15 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\begin{aligned} R_3 &= 63.4 \text{ kN} \text{ ----- D.L.} \\ &= 73.15 \text{ kN} \text{ ----- T.L.} \end{aligned}$$

### Load For Moment.

$$g_e = 0.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (0.83) (4.50) \left( \frac{3.6}{2} \right) + (4.50) \left( \frac{2.0}{2} \right) = 14.22 \text{ kN/m}$$


$$p_e = C_e p_{si} \frac{L_s}{2} + p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.83)(0.83) \left( \frac{3.6}{2} \right) + (1.0) \left( \frac{2.0}{2} \right) = 2.24 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 14.22 + 2.24 = 16.46 \text{ kN/m}$$




B<sub>4</sub>

$$O.W. \text{ of the Parapet} = (0.15) (1.0) (1.0) (25) = 3.75 \text{ kN/m}$$



Load For Shear. = Load For Moment.

$$g_a = O.W. + \text{Parapet} + g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c$$



$$= 3.0 + 3.75 + (4.50) \left( \frac{2.0}{2} \right) + (4.50) (1.0) = 15.75 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_{sh} \frac{L_s}{2} + p_{sh} L_c = (1.0) \left( \frac{2.0}{2} \right) + (1.0) (1.0) = 2.0 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 15.75 + 2.0 = 17.75 \text{ kN/m}$$

$$R_4 = g_a * \text{Spacing} = 15.75 * 5.0 = 78.75 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 17.75 * 5.0 = 88.75 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\begin{aligned} R_4 &= 78.75 \text{ kN} \text{ ----- D.L.} \\ &= 88.75 \text{ kN} \text{ ----- T.L.} \end{aligned}$$

**Frame.**



**w1** For Triangle   $C_a = \frac{1}{2}$  ,  $C_e = \frac{2}{3}$

$$g_a = 0.W. + 2 C_a g_s L_c = 6.0 + 2 \left( \frac{1}{2} \right) (4.5) (2.0) = 15.0 \text{ kN}\backslash\text{m}$$


$$p_a = 2 C_a p_{sh} L_c = 2 \left( \frac{1}{2} \right) (1.0) (2.0) = 2.0 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 15.0 + 2.0 = 17.0 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$g_e = 0.W. + 2 C_e g_s L_c = 6.0 + 2 \left( \frac{2}{3} \right) (4.5) (2.0) = 18.0 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_e = 2 C_e p_{sh} L_c = 2 \left( \frac{2}{3} \right) (1.0) (2.0) = 2.67 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 18.0 + 2.67 = 20.67 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

**w2**   $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{2 \left( \frac{1}{2} (3.6) (1.8) \right)}{3.6} = 1.80$


$$g_a = g_e = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 6.0 + (1.80) (4.50) = 14.1 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_a = p_e = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{si} = (1.80) (0.83) = 1.50 \text{ kN}\backslash\text{m}$$


$$w_a = w_e = g_a + p_a = 14.1 + 1.50 = 15.60 \text{ kN}\backslash\text{m}$$


**3 – Draw the *N.F.D.* (total load), *S.F.D.* (total load) For an intermediate Frame (F)**

**using ultimate limit loads.**



**3 – Draw the max-max B.M.D. For an intermediate Frame (F) using ultimate limit loads.**





*max-max B.M.D.*


# Example.

**Figure 1** is showing the structural section of the covering system of a reinforced concrete hall. Using the Following data:



- The slab thickness  $t_s = 140 \text{ mm}$
- The density of used bricks =  $15 \text{ kN/m}^3$
- Live Load =  $2.0 \text{ kN/m}^2$
- Floor cover Load =  $1.50 \text{ kN/m}^2$
- Self weight of all beams and girders =  $3.50 \text{ kN/m}$
- Spacing of the main girders =  $6.0 \text{ m}$



It is required :

- 1- Draw the structural plans **A-A & B-B** showing the pattern of slab load distribution on all Beams.
- 2- Calculate the equivalent loads For shear and moment For all beams.
- 3- Draw the max-max bending moment diagram For girder **G** using Ultimate limits loads.
- 4- Draw the shearing Force diagram For the case of total load only For girder **G**.



**1** – Draw the structural plans **A-A** & **B-B** showing the pattern of slab load distribution on all Beams.







2- Calculate the equivalent loads For shear and moment For all beams.

$g_s, p_s$


$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.14 * 25 + 1.50 = 5.0 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{sh} = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- HL. Slab.}$$

$$p_{si} = L.L. * \cos \theta = 2.0 * \cos 24.56^\circ = 1.82 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- Inclined Slab.}$$

$$g_s = 5.0 \text{ kN/m}^2, \quad p_{sh} = 2.0 \text{ kN/m}^2, \quad p_{si} = 1.82 \text{ kN/m}^2$$

$B_1$  Load For Shear. = Load For Moment.

$$g_a = g_e = 0.W. + g_s \frac{L_s}{2} = 3.5 + (5.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 13.50 \text{ kN/m}$$


$$p_a = p_e = p_{sh} \frac{L_s}{2} = (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 4.0 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 13.50 + 4.0 = 17.50 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 13.50 * 6.0 = 81.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$


$$= w_a * \text{Spacing} = 17.50 * 6.0 = 105 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_1 = 81.0 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= 105 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$



ينتقل ال reaction ( $R_1$ ) من الكمره  $B_1$  الى ال Tie  
و منه الى ال Girder .




$$o.w. (Tie) = (0.25 * 0.25 * 3.20) * 25$$

$$= 5.0 \text{ kN}$$

## B<sub>2</sub> For Trapezoid 1 H.L.

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4.0}{6} \right) = 0.67$$


$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4.0}{6} \right)^2 = 0.85$$



السور

$$\text{parapet} = b * h * \gamma_{\text{wall}} = 0.25 * 1.20 * 15.0 = 4.50 \text{ kN/m}$$

## Load For Shear.


$$g_a = 0.W. + \text{parapet} + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.5 + 4.5 + (0.67) (5.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 14.70 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.67) (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 2.68 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 14.70 + 2.68 = 17.38 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 14.70 * 6.0 = 88.20 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 17.38 * 6.0 = 104.3 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_2 = 88.20 \text{ kN} \text{ --- D.L.}$$
$$= 104.3 \text{ kN} \text{ --- T.L.}$$

## Load For Moment.


$$g_e = 0.W. + \text{parapet} + C_e g_s \frac{L_s}{2} = 3.5 + 4.5 + (0.85) (5.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 16.5 \text{ kN/m}$$

$$p_e = C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.85) (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 3.40 \text{ kN/m}$$


$$w_e = g_e + p_e = 16.5 + 3.40 = 19.90 \text{ kN/m}$$

$B_3$  For Trapezoid 1 H.L.

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4.0}{6} \right) = 0.67$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4.0}{6} \right)^2 = 0.85$$

For triangle  $C_a = \frac{1}{2}$   $C_e = \frac{2}{3}$



Load For Shear.

$$\begin{aligned} g_a &= 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + C_a g_s \frac{L_s}{2} \\ &= 3.5 + (0.67)(5.0)\left(\frac{4.0}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)(5.0)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 17.70 \text{ kN}\backslash\text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_a &= C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} + C_a p_{si} \frac{L_s}{2} \\ &= (0.67)(2.0)\left(\frac{4.0}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)(1.82)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 5.41 \text{ kN}\backslash\text{m} \end{aligned}$$

$$w_a = g_a + p_a = 17.70 + 5.41 = 23.11 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

Load For Moment.

$$\begin{aligned} g_e &= 0.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + C_e g_s \frac{L_s}{2} \\ &= 3.5 + (0.85)(5.0)\left(\frac{4.0}{2}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)(5.0)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 22.0 \text{ kN}\backslash\text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_e &= C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} + C_e p_{si} \frac{L_s}{2} \\ &= (0.85)(2.0)\left(\frac{4.0}{2}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)(1.82)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 7.04 \text{ kN}\backslash\text{m} \end{aligned}$$


$$w_e = g_e + p_e = 22.0 + 7.04 = 29.04 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

B<sub>4</sub>

السور

$$parapet = b * h * \gamma_{wall}$$

$$= 0.25 * 1.20 * 15.0 = 4.50 \text{ kN/m}$$



### Load For Shear.

$$g_a = 0.W. + parapet + g_s L_c + C_a g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.5 + 4.5 + (5.0)(2.0) + \left(\frac{1}{2}\right)(5.0)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 25.5 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_{sh} L_c + C_a p_{si} \frac{L_s}{2}$$

$$= (2.0)(2.0) + \left(\frac{1}{2}\right)(1.82)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 6.73 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 25.5 + 6.73 = 32.23 \text{ kN/m}$$

### Load For Moment.

$$g_e = 0.W. + parapet + g_s L_c + C_e g_s \frac{L_s}{2}$$



$$= 3.5 + 4.5 + (5.0)(2.0) + \left(\frac{2}{3}\right)(5.0)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 28.0 \text{ kN/m}$$

$$p_e = p_{sh} L_c + C_e p_{si} \frac{L_s}{2}$$

$$= (2.0)(2.0) + \left(\frac{2}{3}\right)(1.82)\left(\frac{6.0}{2}\right) = 7.64 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 28.0 + 7.64 = 35.64 \text{ kN/m}$$

G



$w_1$  For Triangle  $C_a = \frac{1}{2}$  ,  $C_e = \frac{1}{2}$

Load For Shear. = Load For Moment.



$$g_1 = 0.W. + 2 C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.50 + 2 \left( \frac{1}{2} \right) (5.0) \left( \frac{4}{2} \right) = 13.5 \text{ kN}\backslash m^{\prime}$$

$$p_1 = 2 C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} = 2 \left( \frac{1}{2} \right) (2.0) \left( \frac{4}{2} \right) = 4.0 \text{ kN}\backslash m^{\prime}$$


$$w_1 = g_1 + p_1 = 13.5 + 4.0 = 17.5 \text{ kN}\backslash m^{\prime}$$

W<sub>2</sub>

For Trapezoid 2 Inclined

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{6.0}{7.7} \right) = 0.61$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{6.0}{7.7} \right)^2 = 0.80$$



### Load For Shear.



$$g_{2a} = 0.W. + 2 C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.50 + 2 (0.61) (5.0) \left( \frac{6}{2} \right) = 21.80 \text{ kN}\backslash\text{m}^{\text{`}}$$

$$p_{2a} = 2 C_a p_{si} \frac{L_s}{2} = 2 (0.61) (1.82) \left( \frac{6}{2} \right) = 6.66 \text{ kN}\backslash\text{m}^{\text{`}}$$

$$w_{2a} = g_{2a} + p_{2a} = 21.80 + 6.66 = 28.46 \text{ kN}\backslash\text{m}^{\text{`}}$$

### Load For Moment.




$$g_{2e} = 0.W. + 2 C_e g_s \frac{L_s}{2} = 3.50 + 2 (0.80) (5.0) \left( \frac{6}{2} \right) = 27.50 \text{ kN}\backslash\text{m}^{\text{`}}$$

$$p_{2e} = 2 C_e p_{si} \frac{L_s}{2} = 2 (0.80) (1.82) \left( \frac{6}{2} \right) = 8.73 \text{ kN}\backslash\text{m}^{\text{`}}$$


$$w_{2e} = g_{2e} + p_{2e} = 27.50 + 8.73 = 36.23 \text{ kN}\backslash\text{m}^{\text{`}}$$

**3 – Draw the max-max bending moment diagram For girder G using Ultimate limits loads.**




### max-max B.M.D. For the Girder.


#### 1- max. +ve B.M.D.



## 2- max. -ve B.M.D.






## max-max B.M.D. For the Girder.






**4** – Draw the shearing Force diagram For the case of total load only For girder G .



**S.F.D.**

# Example.



## Data.

$$t_s = 0.12 \text{ m}$$


$$F.C. = 2.0 \text{ kN/m}^2$$

$$L.L. = 2.50 \text{ kN/m}^2$$

$$b_{\text{(beam)}} = 0.25 \text{ m}$$

$$b_{\text{(Frame)}} = 0.35 \text{ m}$$

$$\text{Spacing} = 6.0 \text{ m}$$




**Static System**

## Req.

- 1- Estimate the concrete dimensions and own weight of the beams and Frame.
- 2- Draw plans ① & ② illustrate the pattern of load distribution.
- 3- Draw **N.F.D. & S.F.D.** (case of total load only) For the Frame.
- 4- Draw **max-max B.M.D.** For the Frame.

**1 – Estimate the concrete dimensions and own weight of the beams and Frame.**



$$t_{\text{secondary beams}} = \frac{\text{spacing}}{12} = \frac{6.0}{12} = 0.50 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{upper Frame } t_1 &= \frac{13.5}{12} = 1.125 \text{ m} \\ &= \frac{2.0}{5} = 0.40 \text{ m} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{upper Frame } t_1 &= \frac{13.5}{12} = 1.125 \text{ m} \\ &= \frac{2.0}{5} = 0.40 \text{ m} \end{aligned}} \right\} = 1.125 \text{ m} = 1.15 \text{ m}$$

$$\text{lower Frame } t_2 = \frac{6.0}{10} = 0.60 \text{ m}$$

**o.w. of Beams & Frames =  $b \ t \ \gamma_c$**

$$\text{Beams} \quad (250 \times 500) \text{ o.w.} = (0.25) (0.5) (25) = 3.12 \text{ kN/m}$$

$$\text{upper Frame } (F_1) \quad (350 \times 1150) \text{ o.w.} = (0.35) (1.15) (25) = 10.0 \text{ kN/m}$$

$$\text{lower Frame } (F_2) \quad (350 \times 600) \text{ o.w.} = (0.35) (0.60) (25) = 5.25 \text{ kN/m}$$



**$g_s, p_s$**

$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.12 * 25 + 2.0 = 5.0 \text{ kN/m}^2$$


$$p_s = L.L. = 2.50 \text{ kN/m}^2$$

$$\boxed{g_s = 5.0 \text{ kN/m}^2}, \quad \boxed{p_s = 2.50 \text{ kN/m}^2}$$

**2 – Draw plans ① & ② illustrate the pattern of load distribution.**



**Plan ①**



**Plan ②**

### B<sub>1</sub>

$$g_a = 0.W. + g_s \frac{L_s}{2} = 3.12 + (5.0) \left(\frac{2}{2}\right) = 8.12 \text{ kN/m}$$


$$p_a = p_s \frac{L_s}{2} = (2.50) \left(\frac{2}{2}\right) = 2.50 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 8.12 + 2.50 = 10.62 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 8.12 * 6.0 = 48.72 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 10.62 * 6.0 = 63.72 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\boxed{R_1 = 48.72 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}} \\ \boxed{= 63.72 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}}$$



### B<sub>2</sub>

For Trapezoid  $C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{5}{6} \right) = 0.583$

$$g_a = 0.W. + g_s \frac{L_s}{2} + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.12 + (5.0) \left(\frac{2}{2}\right) + 0.583 (5.0) \left(\frac{5}{2}\right) = 15.4 \text{ kN/m}$$


$$p_a = p_s \frac{L_s}{2} + C_a p_s \frac{L_s}{2} = (2.50) \left(\frac{2}{2}\right) + 0.583 (2.50) \left(\frac{5}{2}\right) = 6.14 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 15.4 + 6.14 = 21.54 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 15.4 * 6.0 = 92.40 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 21.54 * 6.0 = 129.2 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\boxed{R_2 = 92.40 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}} \\ \boxed{= 129.2 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}}$$



### B<sub>3</sub>

For Trapezoid ①  $C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{5}{6} \right) = 0.583$

For Trapezoid ②  $C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.5}{6} \right) = 0.708$

$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.12 + 0.583 (5.0) \left(\frac{5}{2}\right) + 0.708 (5.0) \left(\frac{3.5}{2}\right) = 16.6 \text{ kN/m}$$


$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} + C_a p_s \frac{L_s}{2} = 0.583 (2.50) \left(\frac{5}{2}\right) + 0.708 (2.50) \left(\frac{3.5}{2}\right) = 6.74 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 16.6 + 6.74 = 23.34 \text{ kN/m}$$

$$R_3 = g_a * \text{Spacing} = 16.6 * 6.0 = 99.6 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$


$$= w_a * \text{Spacing} = 23.34 * 6.0 = 140 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\boxed{R_3 = 99.6 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}} \\ \boxed{= 140 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}}$$




## B<sub>4</sub>

$$O.W. \text{ of the Fence} = (0.12) (0.6) (1.0) (25) = 1.80 \text{ kN/m}$$



$$g_a = O.W. (beam) + O.W. (Fence) + g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c$$
$$= 3.12 + 1.80 + (5.0) \left(\frac{2}{2}\right) + (5.0) (1.5) = 17.42 \text{ kN/m}$$



$$p_a = p_s \frac{L_s}{2} + p_s L_c = (2.50) \left(\frac{2}{2}\right) + (2.50) (1.5) = 6.25 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 17.42 + 6.25 = 23.67 \text{ kN/m}$$

$$R_4 = g_a * \text{Spacing} = 17.42 * 6.0 = 104.5 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$


$$= w_a * \text{Spacing} = 23.67 * 6.0 = 142.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_4 = 104.5 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$
$$= 142.0 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

## B<sub>5</sub>

For Triangle

$$C_a = \frac{1}{2}, \quad C_e = \frac{2}{3}$$



$$g_a = O.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.12 + \left(\frac{1}{2}\right) (5.0) \left(\frac{6.0}{2}\right) = 10.6 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_s \frac{L_s}{2} = \left(\frac{1}{2}\right) (2.50) \left(\frac{6.0}{2}\right) = 3.75 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 10.6 + 3.75 = 14.35 \text{ kN/m}$$

$$R_5 = g_a * \text{Spacing} = 10.6 * 6.0 = 63.6 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 14.35 * 6.0 = 86.1 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_5 = 63.6 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$
$$= 86.1 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

# Loads on the Frame.



$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{4\left(\frac{1}{2}\right)(5.0)(2.5) + 2\left(\frac{1}{2}\right)(3.5)(1.75)}{13.5} = 2.305$$

$w_1$  Load For shear = Load For Moment

$$g_1 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 10.0 + (2.305)(5.0) = 21.52 \text{ kN/m}$$

$$p_1 = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_s = (2.305)(2.50) = 5.76 \text{ kN/m}$$

$$w_1 = g_1 + p_1 = 21.52 + 5.76 = 27.28 \text{ kN/m}$$

$w_2$

$$g_a = 0.W. + 2 C_a g_s \frac{L_s}{2} = 5.25 + 2\left(\frac{1}{2}\right)(5.0)\left(\frac{6}{2}\right) = 20.25 \text{ kN/m}$$

$$p_a = 2 C_a p_s \frac{L_s}{2} = 2\left(\frac{1}{2}\right)(2.50)\left(\frac{6}{2}\right) = 7.50 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 20.25 + 7.50 = 27.75 \text{ kN/m}$$




$$g_e = 0.W. + 2 C_e g_s \frac{L_s}{2} = 5.25 + 2\left(\frac{2}{3}\right)(5.0)\left(\frac{6}{2}\right) = 25.25 \text{ kN/m}$$

$$p_e = 2 C_e p_s \frac{L_s}{2} = 2\left(\frac{2}{3}\right)(2.50)\left(\frac{6}{2}\right) = 10.0 \text{ kN/m}$$




$$w_e = g_e + p_e = 25.35 + 10.0 = 35.25 \text{ kN/m}$$

# max-max B.M.D. on Frame (F<sub>1</sub>)

## 1- max. -ve B.M.D.




## 2- max. +ve B.M.D.






# max-max S.F.D. & N.F.D. For Frame (F1)





**S.F.D.**




**N.F.D.**






## max-max B.M.D. on Frame (F2)



**B.M.D.**




## max-max S.F.D. & N.F.D. For Frame (F2)




**S.F.D.**




**N.F.D.**



**B.M.D.**



**S.F.D.**



**N.F.D.**


# Example.

**Figure 1** shows a sectional elevation of a reinforced concrete roof. The roof is covered by reinforced concrete slabs supported by a system of secondary beams and Frames (**F**) spaced at **6.0 m**. For an intermediate panel, it is required to :

- 1- Draw a structural plan showing the pattern of load distribution.
- 2- Calculate the equivalent working loads For shear and moment For all secondary beams (**B<sub>1</sub> , B<sub>2</sub> , B<sub>3</sub> , B<sub>4</sub> & B<sub>5</sub>**) and an intermediate Frame (**F**).
- 3- Draw the **N.F.D.** (total load) , **S.F.D.** (total load) and **max-max B.M.D.** For an intermediate Frame (**F**) , **using ultimate limit loads.**



**Data:**

- Slab thickness  $t_s = 140 \text{ mm}$
- Live load =  $2.0 \text{ kN/m}^2$  HL. projection.
- Floor cover =  $1.0 \text{ kN/m}^2$
- Own weight of beams =  $3.0 \text{ kN/m}$
- Own weight of Frame =  $6.0 \text{ kN/m}$



**Figure 1**

1 – Draw a structural plan showing the pattern of load distribution.



**2-** Calculate the equivalent working loads For shear and moment For all secondary beams ( $B_1$  ,  $B_2$  ,  $B_3$  ,  $B_4$  &  $B_5$ ) and an intermediate Frame ( $F$ ) .

$$\underline{\underline{g_s, p_s}}$$

$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.14 * 25 + 1.0 = 4.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{sh} = L.L. = 2.0 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- HL. Slab.}$$


$$p_{si} = L.L. * \cos \theta = 2.0 * \cos 51.34^\circ = 1.25 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- Inclined Slab.}$$

$$g_s = 4.50 \text{ kN/m}^2, \quad p_{sh} = 2.0 \text{ kN/m}^2, \quad p_{si} = 1.25 \text{ kN/m}^2$$

$B_1$

Load For Shear. = Load For Moment.

$$\begin{aligned} g_a &= O.W. + g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c \\ &= 3.0 + (4.50) \left( \frac{1.5}{2} \right) + (4.50) (1.0) \\ &= 10.875 \text{ kN/m} \end{aligned}$$



$$p_a = p_{sh} \frac{L_s}{2} + p_{sh} L_c = (2.0) \left( \frac{1.5}{2} \right) + (2.0) (1.0) = 3.5 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 10.875 + 3.5 = 14.375 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 10.875 * 6.0 = 65.25 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 14.375 * 6.0 = 86.25 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$


$$\begin{aligned} R_1 &= 65.25 \text{ kN} \text{ ----- D.L.} \\ &= 86.25 \text{ kN} \text{ ----- T.L.} \end{aligned}$$

## B<sub>2</sub>

**For Trapezoid**

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.20}{6} \right) = 0.733$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3.20}{6} \right)^2 = 0.905$$



### Load For Shear.



$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (0.733) (4.50) \left( \frac{3.2}{2} \right) + (4.50) \left( \frac{1.5}{2} \right) = 11.65 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{si} \frac{L_s}{2} + p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.733) (1.25) \left( \frac{3.2}{2} \right) + (2.0) \left( \frac{1.5}{2} \right) = 2.96 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 11.65 + 2.96 = 14.61 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 11.65 * 6.0 = 69.9 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 14.61 * 6.0 = 87.66 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= 69.9 \text{ kN} \text{ ----- D.L.} \\ &= 87.66 \text{ kN} \text{ ----- T.L.} \end{aligned}$$

### Load For Moment.



$$g_e = 0.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (0.905) (4.50) \left( \frac{3.2}{2} \right) + (4.50) \left( \frac{1.5}{2} \right) = 12.89 \text{ kN/m}$$

$$p_e = C_e p_{si} \frac{L_s}{2} + p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.905) (1.25) \left( \frac{3.2}{2} \right) + (2.0) \left( \frac{1.5}{2} \right) = 3.31 \text{ kN/m}$$


$$w_e = g_e + p_e = 12.89 + 3.31 = 16.20 \text{ kN/m}$$

## B<sub>3</sub>

**For Trapezoid 1 Inclined**

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{3.20}{6} \right) = 0.733$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{3.20}{6} \right)^2 = 0.905$$



**For Trapezoid 2 H.L.**

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4.0}{6} \right) = 0.67$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4.0}{6} \right)^2 = 0.85$$

### Load For Shear.



$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} + C_a g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (0.733) (4.50) \left( \frac{3.2}{2} \right) + (0.67) (4.50) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 14.30 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_a = C_a p_{si} \frac{L_s}{2} + C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.733) (1.25) \left( \frac{3.2}{2} \right) + (0.67) (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 4.14 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 14.30 + 4.14 = 18.44 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$R_3 = g_a * \text{Spacing} = 14.30 * 6.0 = 85.8 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 18.44 * 6.0 = 110.64 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_3 = 85.8 \text{ kN} \text{ --- D.L.}$$
$$= 110.64 \text{ kN} \text{ --- T.L.}$$

### Load For Moment.



$$g_e = 0.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} + C_e g_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 3.0 + (0.905) (4.50) \left( \frac{3.2}{2} \right) + (0.85) (4.50) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 17.16 \text{ kN}\backslash\text{m}$$

$$p_e = C_e p_{si} \frac{L_s}{2} + C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.905) (1.25) \left( \frac{3.2}{2} \right) + (0.85) (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 5.21 \text{ kN}\backslash\text{m}$$


$$w_e = g_e + p_e = 17.16 + 5.21 = 22.37 \text{ kN}\backslash\text{m}$$




B<sub>4</sub> For Trapezoid 2 H.L.

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4.0}{6} \right) = 0.67$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4.0}{6} \right)^2 = 0.85$$



### Load For Shear.



$$g_a = 0.W. + 2 C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + 2 (0.67) (4.50) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 15.06 \text{ kN/m}$$

$$p_a = 2 C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} = 2 (0.67) (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 5.36 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 15.06 + 5.36 = 20.42 \text{ kN/m}$$

$$R_4 = g_a * \text{Spacing} = 15.06 * 6.0 = 90.36 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 20.42 * 6.0 = 122.52 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_4 = 90.36 \text{ kN} \text{ --- D.L.}$$
$$= 122.52 \text{ kN} \text{ --- T.L.}$$

### Load For Moment.



$$g_e = 0.W. + 2 C_e g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + 2 (0.85) (4.50) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 18.30 \text{ kN/m}$$


$$p_e = 2 C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} = 2 (0.85) (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 6.80 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 18.30 + 6.80 = 25.10 \text{ kN/m}$$

## B<sub>5</sub> For Trapezoid 2 H.L.

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4.0}{6} \right) = 0.67$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4.0}{6} \right)^2 = 0.85$$



## Load For Shear.



$$g_a = 0.W. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (0.67) (4.50) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 9.03 \text{ kN/m}$$

$$p_a = C_a p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.67) (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 2.68 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 9.03 + 2.68 = 11.71 \text{ kN/m}$$

$$R_5 = g_a * \text{Spacing} = 9.03 * 6.0 = 54.18 \text{ kN} \text{ ---- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 11.71 * 6.0 = 70.26 \text{ kN} \text{ ---- T.L.}$$

$$\begin{aligned} R_5 &= 54.18 \text{ kN} \text{ ---- D.L.} \\ &= 70.26 \text{ kN} \text{ ---- T.L.} \end{aligned}$$

## Load For Moment.




$$g_e = 0.W. + C_e g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (0.85) (4.50) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 10.65 \text{ kN/m}$$

$$p_e = C_e p_{sh} \frac{L_s}{2} = (0.85) (2.0) \left( \frac{4.0}{2} \right) = 3.40 \text{ kN/m}$$

$$w_e = g_e + p_e = 10.65 + 3.40 = 14.05 \text{ kN/m}$$

**3- Draw the N.F.D. (total load), S.F.D. (total load) and max-max B.M.D. For an intermediate Frame (F), using ultimate limit loads.**



$$\underline{\underline{w_1}} \quad \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{4 \left( \frac{1}{2} (4.0) (2.0) \right)}{8.0} = 2.0$$

$$g_{1a} = g_{1e} = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 6.0 + (2.0)(4.50) = 15.0 \text{ kN/m}$$

$$p_{1a} = p_{1e} = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{sh} = (2.0)(2.0) = 4.0 \text{ kN/m}$$

$$w_{1a} = w_{1e} = g_a + p_a = 15.0 + 4.0 = 19.0 \text{ kN/m}$$




$$\underline{\underline{w_2}} \quad \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{2 \left( \frac{1}{2} (3.2) (1.6) \right)}{3.2} = 1.60$$

$$g_{2a} = g_{2e} = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 6.0 + (1.60)(4.50) = 13.2 \text{ kN/m}$$

$$p_{2a} = p_{2e} = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{si} = (1.60)(1.25) = 2.0 \text{ kN/m}$$

$$w_{2a} = w_{2e} = g_a + p_a = 13.2 + 2.0 = 15.2 \text{ kN/m}$$



**3- Draw the *N.F.D. (total load)*, *S.F.D. (total load)* For an intermediate Frame (*F*) using ultimate limit loads.**




***D.L.***

***T.L.***



***max (+Ve) B.M.D.***




**3- Draw the max-max B.M.D. For an intermediate Frame (F) using ultimate limit loads.**



**max (-Ve) B.M.D.**  
 في جميع حالات التحميل نأخذ الحمل  
 فوق العمود **T.L.** لانه لن يؤثر على عزم ال **Frame**  
 و لكنه سيزيد من ال **Normal** على العمود




**max (-Ve) B.M.D.**



*max-max B.M.D.*

# Example.



**Figure 1**

**Figure 1** shows a sectional elevation of a reinforced concrete roof. The roof is covered by reinforced concrete slabs supported by a system of secondary beams. and Girders (**G**), spaced at **6.0 m**.



**It is required:**

- 1** – Draw a structural plan showing the pattern of load distribution.
- 2** – Calculate the equivalent working loads for shear and moment  
For an intermediate Girder (**G**).
- 3** – Draw the S.F.D. (**total loads**) and max.–max. B.M.D.  
For an intermediate Girder (**G**). **using ultimate limit loads.**


**Data:**

- Slab thickness  $t_s = 120 \text{ mm}$
- Live load =  $1.0 \text{ kN/m}^2$
- Floor cover =  $1.5 \text{ kN/m}^2$
- Breadth of all beams =  $250 \text{ mm}$
- Breadth of all girders =  $300 \text{ mm}$
- Own weight of beams =  $3.0 \text{ kN/m}$
- Own weight of girders =  $6.0 \text{ kN/m}$





ملحوظه هامه . البلاطه مائده لكن ال *Girder* أفقى



## $g_s, p_s$

$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.12 * 25 + 1.50 = 4.50 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{sh} = L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- HL. Slab.}$$

$$p_{si1} = L.L. * \cos \theta = 1.0 * \cos 16.7^\circ = 0.957 \text{ kN/m}^2 \text{ ---- For Inclination } 16.7^\circ$$

$$p_{si2} = L.L. * \cos \theta = 1.0 * \cos 13.5^\circ = 0.972 \text{ kN/m}^2 \text{ ---- For Inclination } 13.5^\circ$$

$$g_s = 4.50 \text{ kN/m}^2$$


$$p_{sh} = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{si1} = 0.957 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{si2} = 0.972 \text{ kN/m}^2$$

## O.W. of parapet

$$O.W. \text{ of parapet} = (0.12) (1.0) (1.0) (25) = 3.0 \text{ kN/m}$$



## $B_1$ Load For Shear.

$$g_a = o.w. + g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c$$

$$= 3.0 + (4.50) (2.09) + (4.50) (0.52) = 14.74 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_{si1} \frac{L_s}{2} + p_{si1} L_c$$

$$= (0.957) (2.09) + (0.957) (0.52) = 2.49 \text{ kN/m}$$


$$w_a = g_a + p_a = 14.74 + 2.49 = 17.23 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = g_a * \text{Spacing} = 14.74 * 6.0 = 88.44 \text{ kN ----- D.L.}$$


$$= w_a * \text{Spacing} = 17.23 * 6.0 = 103.38 \text{ kN ----- T.L.}$$

$$R_1 = 88.44 \text{ kN ----- D.L.}$$

$$= 103.38 \text{ kN ----- T.L.}$$



## B<sub>2</sub>      Load For Shear.



$$g_a = o.w. + g_s \frac{L_s}{2} + g_s L_c + \text{parapet}$$

$$= 3.0 + (4.50) \left( \frac{2.57}{2} \right) + (4.50) (1.0) + 3.0 = \mathbf{16.28 \text{ kN/m}}$$

$$p_a = p_{si2} \frac{L_s}{2} + p_{sh} L_c$$

$$= (0.972) \left( \frac{2.57}{2} \right) + (1.0) (1.0) = \mathbf{2.25 \text{ kN/m}}$$

$$w_a = g_a + p_a = 16.28 + 2.25 = \mathbf{18.53 \text{ kN/m}}$$


$$R_2 = g_a * \text{Spacing} = 16.28 * 6.0 = \mathbf{97.68 \text{ kN}} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 18.53 * 6.0 = \mathbf{111.18 \text{ kN}} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_2 = \mathbf{97.68 \text{ kN}} \text{ ----- D.L.}$$

$$= \mathbf{111.18 \text{ kN}} \text{ ----- T.L.}$$

## B<sub>4</sub>      For Trapezoid



$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4.17}{6} \right) = \mathbf{0.652}$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4.17}{6} \right)^2 = \mathbf{0.839}$$

## Load For Shear.



$$g_a = o.w. + C_a g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (0.652) (4.50) \left( \frac{4.17}{2} \right) = \mathbf{9.12 \text{ kN/m}}$$

$$p_a = C_a p_{si1} \frac{L_s}{2} = (0.652) (0.957) \left( \frac{4.17}{2} \right) = \mathbf{1.30 \text{ kN/m}}$$

$$w_a = g_a + p_a = 9.12 + 1.30 = \mathbf{10.42 \text{ kN/m}}$$


$$R_4 = g_a * \text{Spacing} = 9.12 * 6.0 = \mathbf{54.72 \text{ kN}} \text{ ----- D.L.}$$

$$= w_a * \text{Spacing} = 10.42 * 6.0 = \mathbf{62.52 \text{ kN}} \text{ ----- T.L.}$$

$$R_4 = \mathbf{54.72 \text{ kN}} \text{ ----- D.L.}$$

$$= \mathbf{62.52 \text{ kN}} \text{ ----- T.L.}$$

## B5 Load For Shear.



$$g_a = o.w. + g_s \frac{L_s}{2} = 3.0 + (4.50) \left( \frac{2.57}{2} \right) = 8.78 \text{ kN/m}$$

$$p_a = p_{s12} \frac{L_s}{2} = (0.972) \left( \frac{2.57}{2} \right) = 1.25 \text{ kN/m}$$

$$w_a = g_a + p_a = 8.78 + 1.25 = 10.03 \text{ kN/m}$$

$$R_5 = g_a * \text{Spacing} = 8.78 * 6.0 = 52.68 \text{ kN} \text{ ----- D.L.}$$


$$= w_a * \text{Spacing} = 10.03 * 6.0 = 60.18 \text{ kN} \text{ ----- T.L.}$$

$$\begin{aligned} R_5 &= 52.68 \text{ kN} \text{ ----- D.L.} \\ &= 60.18 \text{ kN} \text{ ----- T.L.} \end{aligned}$$

## Post

$$\text{Weight of the Post} = \text{Volume} * \text{Density}$$

$$= (0.25 * 0.25 * 1.80) (25) = 2.81 \text{ kN}$$




$$\text{Weight of the Post} = 2.81 \text{ kN}$$

**Note :** Weight of Post can be neglected.

# Loads on the Girder.

ملحوظه هامه . البلاطه ماظه لكن ال Girder أفقى



$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{4 \left( \frac{1}{2} (4.17) \left( \frac{4.17}{2} \right) \right)}{12.0} = 1.45$$

$$g_1 = g_a = g_e = o.w. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s$$

$$= 6.0 + 1.45 (4.50) = 12.52 \text{ kN/m}$$

$$p_1 = p_a = p_e = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{si1}$$

$$= 1.45 (0.957) = 1.387 \text{ kN/m}$$


$$w_1 = w_a = w_e = g_1 + p_1 = 12.52 + 1.387 = 13.91 \text{ kN/m}$$

$$g_1 = 12.52 \text{ kN/m} \text{ ---- D.L.}$$



$$w_1 = 13.91 \text{ kN/m} \text{ ---- T.L.}$$

# max-max U.L. B.M.D. For the Girder.


## 1- max. +ve B.M.D.





$$\begin{aligned}
 R_2 &= 97.68 * 0.9 = 87.91 \text{ kN} \\
 R_1 &= (103.38 + 62.52 + 2.81) * 1.5 = 253.06 \text{ kN} \\
 R_4 &= (103.38 + 62.52 + 2.81) * 1.5 = 253.06 \text{ kN} \\
 R_5 &= 52.68 * 0.9 = 47.41 \text{ kN}
 \end{aligned}$$




## 2- max. -ve B.M.D.





$$\begin{aligned}
 R_2 &= 111.18 * 1.5 = 166.77 \text{ kN} \\
 R_1 &= (88.44 + 54.72 + 2.81) * 0.9 = 131.37 \text{ kN} \\
 R_4 &= (88.44 + 54.72 + 2.81) * 0.9 = 131.37 \text{ kN} \\
 R_5 &= 60.18 * 1.5 = 90.27 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



## max-max B.M.D. For the Girder.




## S.F.D. For the Girder.





# Example.



## Data.

$$t_s = 0.12 \text{ m} , \quad F.C. = 1.50 \text{ N/mm}^2 , \quad L.L. = 2.0 \text{ N/mm}^2$$



$$\text{Spacing} = 6.0 \text{ m} , \quad o.w. = 6.0 \text{ kN/m} \quad (Frame) , \quad o.w. = 3.0 \text{ kN/m} \quad (Beams)$$

## Req.

Draw Internal Forces Diagrams For the Frame.


( Case of total Load only )

Strip 1.0 m in the slab



$$y = \frac{w_s * L}{2} \quad (kN/m)$$

$$x = \frac{w_s * L^2}{8h} \quad (kN/m)$$



$$w_s = t_s * \gamma_c + F.C. + L.L.$$

$$= 0.12 * 25 + 1.50 + 2.0 = 6.50 \text{ kN/m}^2$$

$$w_s = 6.50 \text{ kN/m}^2$$

$$L = 10 \text{ m} , \quad h = 3.0 \text{ m}$$

$$y = \frac{w_s * L}{2} = \frac{6.50 * 10}{2} = 32.5 \text{ kN/m}$$

هذه القوانين لا تحفظ  
و لكن تكون معطاه

$$Y = y * S = 32.5 * 6.0 = 195 \text{ kN}$$

$$Y = 195 \text{ kN}$$

$$x = \frac{w_s * L^2}{8h} = \frac{6.50 * 10^2}{8 * 3.0} = 27.08 \text{ kN/m}$$

$$X = x * S = 27.08 * 6.0 = 162.5 \text{ kN}$$

$$X = 162.5 \text{ kN}$$


$B_1$

$$w_a = w_e = 0.W. + w_s \frac{L_s}{2}$$







$$= 3.0 + (6.50) \left( \frac{2.8}{2} \right) = 12.1 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = 12.10 * 6.0 = 72.6 \text{ kN}$$

$$R_1 = 72.6 \text{ kN}$$



Plan (1-1)




\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


- 1 – Draw a structural plan showing the pattern of load distribution.**
- 2 – Calculate the equivalent working loads for shear and moment For secondary Beams ( $B_1$ ) and Girders ( $G_1$  &  $G_2$ ).**
- 3 – Draw the *N.F.D.* (Total Loads), *S.F.D.* (Total Loads) and (*max-max B.M.D.*) For Girder ( $G_1$ ) only, Using ultimate limit loads.**

**Data:**

- Slab thickness  $t_s = 140$  mm
- Live load =  $1.5 \text{ kN/m}^2$  HL. projection.
- Floor cover =  $1.0 \text{ kN/m}^2$
- Own weight of beams =  $3.0 \text{ kN/m}$
- Own weight of girders =  $6.0 \text{ kN/m}$




### Cross-Section (X-X)



**Figure 1**


Solution.

A 3D perspective diagram of a roof truss structure. The structure consists of a central rectangular truss with a triangular section on the right. The members are labeled in red:  $B_1$  (bottom chord),  $G_1$  (top chord), and  $G_2$  (vertical members). The truss is supported by four vertical columns. The roof surface is indicated by blue diagonal hatching.



1 – Draw a structural plan showing the pattern of load distribution.

أرسم ال plan بالاطوال الحقيقيه بمقياس رسم مناسب لقياس بعض الاطوال منه .



$g_s, p_s$

$$g_s = t_s * \gamma_c + F.C. = 0.14 * 25 + 1.0 = 4.5 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{sh} = L.L. = 1.5 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- HL. Slab.}$$

$$p_{si1} = L.L. * \cos \theta = 1.5 * \cos 45^\circ = 1.06 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- For Inclination } 45^\circ$$

$$p_{si2} = L.L. * \cos \theta = 1.5 * \cos 7.12^\circ = 1.49 \text{ kN/m}^2 \text{ ----- For Inclination } 7.12^\circ$$

$$g_s = 4.5 \text{ kN/m}^2$$

,

$$p_{sh} = 1.5 \text{ kN/m}^2$$


$$p_{si1} = 1.06 \text{ kN/m}^2$$

,

$$p_{si2} = 1.49 \text{ kN/m}^2$$



$B_1$



**For Trapezoid**

$$C_a = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{4.02}{6} \right) = 0.665$$

$$C_e = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{L_s}{L} \right)^2 = 1 - \frac{1}{3} \left( \frac{4.02}{6} \right)^2 = 0.85$$

Load For Shear.



$$g_a = o.w. + C_a g_s L_c = 3.0 + (0.665) (4.50) (2.01) = 9.01 \text{ kN}\backslash\text{m}^2$$

$$p_a = C_a p_{si2} L_c = (0.665) (1.49) (2.01) = 1.99 \text{ kN}\backslash\text{m}^2$$


$$w_a = g_a + p_a = 9.01 + 1.99 = 11.0 \text{ kN}\backslash\text{m}^2$$

Load For Moment.

$$g_e = o.w. + C_e g_s L_c = 3.0 + (0.85) (4.50) (2.01) = 10.69 \text{ kN}\backslash\text{m}^2$$

$$p_e = C_e p_{si2} L_c = (0.85) (1.49) (2.01) = 2.54 \text{ kN}\backslash\text{m}^2$$

$$w_e = g_e + p_e = 10.69 + 2.54 = 13.23 \text{ kN}\backslash\text{m}^2$$



$$\underline{\underline{w_1}} \quad \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 1 = \frac{2 \left( \frac{2+1}{2} \right) (1.0)}{6.0} = 0.50$$

$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 2 = \frac{2 \left( \frac{1}{2} * 2 * 1.17 \right)}{6.0} = 0.39$$

Load For Shear = Load For Moment.

$$g_{1a} = g_{1e} = 0.w. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 1 * g_s + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 2 * g_s$$


$$= 6.0 + (0.50)(4.5) + (0.39)(4.5) = 10.0 \text{ kN/m}$$


$$p_{1a} = p_{1e} = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 1 * p_{sh} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 2 * p_{si1}$$

$$= (0.50)(1.5) + (0.39)(1.06) = 1.163 \text{ kN/m}$$



$$w_{1a} = w_{1e} = g_1 + p_1 = 10.0 + 1.163 = 11.163 \text{ kN/m}$$

$w_2$


$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 1 = \frac{\left(\frac{2+1}{2}\right)(1.0)}{2.0} = 0.75$$


$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 2 = \frac{\left(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1.17\right)}{2.0} = 0.585$$

Load For Shear = Load For Moment.



$$g_{2a} = g_{2e} = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 1 * g_s + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 2 * g_s$$
$$= 6.0 + (0.75)(4.5) + (0.585)(4.5) = 12.0 \text{ kN/m}$$

$$p_{2a} = p_{2e} = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 1 * p_{sh} + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} 2 * p_{si1}$$
$$= (0.75)(1.5) + (0.585)(1.06) = 1.74 \text{ kN/m}$$


$$w_{2a} = w_{2e} = g_2 + p_2 = 12.0 + 1.74 = 13.74 \text{ kN/m}$$

Reaction of girder  $G_2$


$$R_{2D} = 54.0 \text{ kN}$$



$$R_{2T} = 60.97 \text{ kN}$$




G<sub>1</sub>




البلاطة ماطه و لكن ال *cantilever girder* أفقى



$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{\left(\frac{1}{2} * 2.01 * 2.01\right)}{2.0} = 1.01$$



$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{2 \left(\frac{1}{2} * 2.83 * 1.17\right)}{2.83} = 1.17$$



$$\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} = \frac{2 \left(\frac{1}{2} * 2 * 1.0\right)}{2.0} = 1.0$$



### w<sub>1</sub>

**Load For Shear = Load For Moment**




$$g_1 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 6.0 + (1.01)(4.5) = 10.545 \text{ kN/m}$$

$$p_1 = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{si2} = (1.01)(1.49) = 1.505 \text{ kN/m}$$

$$w_1 = g + p = 10.545 + 1.505 = 12.05 \text{ kN/m}$$

### w<sub>2</sub>

**Load For Shear = Load For Moment**




$$g_2 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 6.0 + (1.17)(4.5) = 11.265 \text{ kN/m}$$

$$p_2 = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{si1} = (1.17)(1.06) = 1.24 \text{ kN/m}$$

$$w_2 = g + p = 11.265 + 1.24 = 12.505 \text{ kN/m}$$

### w<sub>3</sub>

**Load For Shear = Load For Moment**




$$g_3 = 0.W. + \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * g_s = 6.0 + (1.0)(4.5) = 10.5 \text{ kN/m}$$

$$p_3 = \frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * p_{sh} = (1.0)(1.5) = 1.50 \text{ kN/m}$$


$$w_3 = g + p = 10.5 + 1.50 = 12.0 \text{ kN/m}$$

# max-max U.L. B.M.D. For the Girder. $G_1$


## 1- max. +ve B.M.D.






## 2- max. -ve B.M.D.




## max-max U.L. B.M.D. For the Girder $G_1$




## U.L. S.F.D. & N.F.D. For the Girder $G_1$



S.F.D.



N.F.D.





## Calculation of moment & shear using Exact Method.

إذا كان شكل الحمل من الأشكال المحفوظ لها  $C_a$  ،  $C_e$  سنستخدم طريقه  $C_a$  ،  $C_e$

$$C_a w_s \frac{L_s}{2} \text{ --- For shear}$$



$$C_e w_s \frac{L_s}{2} \text{ --- For moment}$$



إذا كان شكل الحمل ليس من الأشكال المحفوظ لها  $C_a$  ،  $C_e$




## Approximate method.

عاده نستخدم لها طريقه تقريبيه و هي  $\frac{\sum \text{area}}{\text{span}} * w_s$



## Exact method.

اما اذا تم طلب استخدام الطريقه ال **Exact** مع شكل حمل ليس محفوظ له  $C_a$  ،  $C_e$  فيتم تقسيم كل شكل الى مساحات و حساب الاوزان و تحديد اماكنها في **C.G.** كل مساحه .






ثم يتم حساب ال **Reactions** للكمرة و يتم حساب اكبر **Shear** هو قيمه اكبر **Reaction** و لتحديد اكبر **bending moment** يجب تحديد مكان نقطه ال **zero shear** و هذا سيكون صعب جدا مع الاشكال الغير منتظمه (سيحتاج الى تكامل) لذا سنعتبر انها في منتصف ال **span** للتسهيل و نحسب قيمه ال **moment** في منتصف ال **span**




# Example.

For the given beam Calculate the max shear and bending using Exact method.



$$F_1 = \text{area} * w_s = (0.5 * 1.5 * 1.5) * w_s = 1.125 * w_s$$

$$F_2 = \text{area} * w_s = (1.0 * 1.5) * w_s = 1.5 * w_s$$




To calculate Reaction  $R_1$  Take moment about point  $\alpha$  = Zero

$$F_1(6.0) + F_2(5.0) + F_1(4.0) + F_1(2.0) + F_1(1.0) - R_1(7.0) = \text{Zero}$$

$$(1.125 * w_s)(6.0) + (1.5 * w_s)(5.0) + (1.125 * w_s)(4.0) + (1.125 * w_s)(2.0)$$

$$+ (1.125 * w_s)(1.0) - R_1(7.0) = \text{Zero} \rightarrow \boxed{R_1 = 3.16 * w_s}$$



$$R_2 = 4 * F_1 + F_2 - R_1$$


$$= 4 (1.125 * \mathcal{W}_s) + (1.50 * \mathcal{W}_s) - 3.16 * \mathcal{W}_s = 2.84 * \mathcal{W}_s$$

$$R_2 = 2.84 * \mathcal{W}_s$$

$\therefore$  max-Shear Force = The bigger Reaction value.

$$\text{max-Shear Force} = R_1 = 3.16 * \mathcal{W}_s$$

Assume that max moment is at mid span point



Bending moment at mid span

$$= R_1 (3.5) - F_1 (2.5) - F_2 (1.5) - F_1 (0.5)$$

$$= (3.16 * \mathcal{W}_s) (3.5) - (1.125 * \mathcal{W}_s) (2.5) - (1.5 * \mathcal{W}_s) (1.5) - (1.125 * \mathcal{W}_s) (0.5)$$


$$= 5.435 * \mathcal{W}_s$$

$$\text{max-Bending moment} = 5.435 * \mathcal{W}_s$$

# Example.

Calculate the value of  $C_a$  &  $C_e$  For any shape.



For the Given shape. Calculate  $C_a$  &  $C_e$



مثال توضيحي من الممكن ان يكون الشكل و الابعاد مختلفه .

$C_a$  For Left Reaction.  $R_1$

نحسب  $R_1$  بالارقام و نحسب  $R_2$  بدلاله  $C_a$  ثم نساويعم ببعضهما و نحدد قيمه  $C_a$



$$F_1 = \text{area} * w_s = (1.0 * 2.0) * w_s = 2.0 * w_s$$

$$F_2 = \text{area} * w_s = (0.5 * 3.0 * 2.0) * w_s = 3.0 * w_s$$

To calculate Reaction  $R_1$  Take moment about point  $A = \text{Zero}$

$$F_1 (5.5) + F_2 (4.0) - R_1 (6.0) = \text{Zero}$$

$$(2.0 * w_s) (5.5) + (3.0 * w_s) (4.0) - R_1 (6.0) = \text{Zero}$$



$$w \quad L \quad \longrightarrow \quad R_1 = 3.83 * w_s$$

$$R_2 = \frac{\sum \text{Load}}{2} = \frac{(C_{a1} * w_s * 2.0) * 6.0}{2} \quad R_2 = C_{a1} * w_s * 6.0$$

$$\text{By taking } R_1 = R_2 \longrightarrow 3.83 * w_s = C_{a1} * w_s * 6.0$$

$$C_{a1} = 0.638$$

## $C_a$ For Right Reaction $R_2$



To calculate Reaction  $R_1$  Take moment about point  $b = \text{Zero}$

$$F_1 (0.5) + F_2 (2.0) - R_1 (6.0) = \text{Zero}$$

$$(2.0 * w_s) (0.5) + (3.0 * w_s) (2.0) - R_1 (6.0) = \text{Zero}$$



$$\longrightarrow R_1 = 1.16 * w_s$$

$$R_2 = \frac{\sum \text{Load}}{2} = \frac{(C_{a2} * w_s * 2.0) * 6.0}{2}$$

$$R_2 = C_{a2} * 6.0 * w_s$$

By taking  $R_1 = R_2$   $1.16 * w_s = C_{a2} * 6.0 * w_s$



$$C_{a2} = 0.193$$



## $C_e$

لكي نحسب قيمة  $C_e$  بدقه نحتاج معرفه مكان نقطه  $max\ moment$  أى عند نقطه  $zero\ shear$  و لانه صعب جدا تحديد مكانها للاشكال الغير منتظمه اذا للتسهيل سنعتبرها فى منتصف الكمره .

نحسب  $M_1$  فى منتصف الكمره بالارقام و نحسب  $M_2$  فى منتصف الكمره بدلاله  $C_e$  ثم نساويعم ببعضهما و نحدد قيمة  $C_e$



$$F_1 = \text{area} * \omega_s = (1.0 * 2.0) * \omega_s = 2.0 * \omega_s$$

$$F_2 = \text{area} * \omega_s = (0.5 * 3.0 * 2.0) * \omega_s = 3.0 * \omega_s$$



To calculate Reaction  $R$  Take moment about point  $a = Zero$

$$F_1 (5.5) + F_2 (4.0) - R (6.0) = Zero$$

$$(2.0 * \omega_s) (5.5) + (3.0 * \omega_s) (4.0) - R (6.0) = Zero$$

$$\longrightarrow R = 3.83 * \omega_s$$

Calculate the bending moment at mid span



Calculate  $M_1$

$$M_1 = R(3.0) - F_1(2.5) - F_2(1.0)$$

$$= (3.83 * w_s)(3.0) - (2.0 * w_s)(2.5) - (3.0 * w_s)(1.0)$$

$$M_1 = 3.49 * w_s$$

Calculate  $M_2$

$$M_2 = \frac{wL^2}{8} = \frac{(C_e * w_s * 2.0) * 6.0^2}{8}$$

$$M_2 = C_e * w_s * 9.0$$

By taking  $M_1 = M_2$

$$3.49 * w_s = C_e * w_s * 9.0$$

$$C_e = 0.388$$

